



Philips
Reproductor de MP3-CD
portátil

EXP2460

Disfrutá de la música en MP3 a prueba de saltos

Modernizate con el reproductor de MP3-CD eXp2460 y disfrutá de 10 horas de música a prueba de saltos en un MP3-CD. eXp2460 es uno de los preferidos por todos y ofrece una pantalla en dos colores. Es la mejor elección para disfrutar de la música de forma simple y sin complicaciones.

Reproduce tus CD y CD de MP3

- Reproduce discos en formato CD, CD-R y CD-RW
- Disfruta de más de 10 horas de música en un MP3-CD

A prueba de saltos

- Magic ESP™ de 100 segundos

Rendimiento mejorado de graves

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

PHILIPS

Destacados

10 horas de música MP3 en un CD



Disfruta de más de 10 horas de música en un MP3-CD

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen,

desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Reproduce CD, CD-R y CD-RW

Philips es reconocido por fabricar productos compatibles con una gran variedad de los discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio reproduce CD, CD-R y CD-RW. Un solo CD almacena hasta 10 horas de música. Los sistemas de audio compatibles con CD-RW te permiten reproducir los formatos CD-R y CD-RW. A diferencia de los discos CD-RW que admiten múltiples grabaciones y sólo pueden reproducirse en un equipo compatible, los discos CD-R admiten una sola grabación y pueden reproducirse en todo tipo de reproductores de CD.

Magic ESP™ de 100 segundos



Magic Electronic Skip Protection™ es una excelente función que te garantiza una reproducción de música sin interrupciones, aun cuando el reproductor de MP3-CD esté expuesto a golpes y saltos mientras te mueves. Los dispositivos que ofrecen esta protección disponen de un buffer electrónico inteligente que puede almacenar diferentes formatos de música digital como MP3, WMA y CDDA. El buffer ajusta el contenido y la velocidad de giro del láser para que disfrutes de tu música sin interrupciones.



Especificaciones

Sonido

- Retroalimentación acústica
- Convertidor D/A: 1 bits
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Potencia de salida: 2 x 4mW RMS
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Relación entre señal y ruido: > 85 dB
- Control de volumen: digital

Conectividad

- Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- Salida de línea: 3,5 mm
- Auriculares: 3,5 mm

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Indicaciones: número del álbum, estado de la batería, Funciones de CD, DBB, ESP, hora, pista

Energía

- Tipo de batería: AA, LR6, UM3
- Tiempo de rep. de la batería de CD: 15
- Tiempo reprod. de batería de MP3-CD: 22

Accesorios

- Audífonos: Auriculares AY3806
- Accesorios incluidos: Manual del usuario

Dimensiones

- Cantidad en la caja principal: 6
- Profundidad del embalaje: 152 mm
- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 140 x 140 x 27,5 mm
- Altura del embalaje: 72 mm
- Tipo de empaque: D-box
- Ancho del embalaje: 156 mm
- Armazón: Estructura resistente al calor
- Profundidad de la caja principal: 325 mm
- Peso de la caja principal: 4.5 kg
- Altura de la caja principal: 230 mm
- Ancho de la caja principal: 178 mm
- Peso del producto: 0,2 kg

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 50 pistas, Retención, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reproduc. aleatoria de álbum/todo
- Reproducción de medios: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps
- Absorción elect. contra saltos (CD): 45 segundos
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet, UDF
- Magic ESP (MP3-CD): 100 segundos



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.0.8

EAN: 87 10895 87034 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com