



Philips
Langattomat HiFi-
kuulokkeet

Täyteläistä langatonta musiikkia

Toistaa jokaisen äänen

Selkeä digitaalinen tiedonsiirto, virheetön vastaanotto ja aito CD-äänentoisto tuottavat uskomattoman täyteläisen ja pehmeän äänen. Pannan säätävä sisäsanka ja pehmeät korvatyyny täydentävät hyvän äänentoiston.



SHD8900

Huippuluokan kuunteluelämys

- Kristallinkirkas (2,4 GHz) digitaalinen tiedonsiirto
- Luonnollinen CD-ääni antaa täydellisen musiikkinautinnon
- Kaksi antennia takaavat 360° vastaanoton
- Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat upean äänenlaadun

Mukavat pitkässäkin käytössä

- Itsestään säätävä sisäsanka asettuu mukavasti
- Ergonomisesti muotoillut korvatyynyt ovat aina sopivat

Helppokäyttöinen

- Pikalataustoiminto lataa kuulokkeen nopeasti
- Säilytä vastaanotintasi näppärässä telakointiasemassa

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz Hz
- Signaali/kohina-suhde: >88 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen kanavanvalinta
- Tehollinen alue: 30 m

Käytön mukavuus

- Automaattinen virrankatkaisutoiminto
- Tukiaseman ominaisuudet: Virranilmaisoin
- Lataus vähissä -ilmaisoin
- Latausilmaisin
- Käyttöaika: +/- 10 tuntia

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: 6 V/ 1000 mA DC
- Akkulaturi: lataava telakointiasema

Virta

- Kuulokkeiden virtalähde: 3 x AAA akku, ladattava
- Virtalähteen lähtö: 6 V/ 1000 mA DC

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S):
21,5 x 31,5 x 13,5 cm
- Nettopaino: 0,89 kg
- Kokonaispaino: 1,23 kg
- Taara: 0,34 kg
- EAN: 87 12581 43514 1
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Pahvi

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 42,5 x 23,2 x 31,2 cm
- Nettopaino: 2,67 kg
- Kokonaispaino: 4,22 kg
- Taara: 1,55 kg
- EAN: 87 12581 43516 5
- Kuluttajapakkausten määrä: 3

Kohokohdat

2,4 GHz:n digitaalinen tiedonsiirto

2,4 GHz:n digitaalisen tiedonsiirron ansiosta tietoja ei tarvitse pakata, eikä tietoja häviä lähettimen ja kuulokkeiden välillä. Tiedonsiirron lopuksi digitaaliset signaalit muunnetaan analogisiksi. Lopputuloksena syntyy huippuluokan äänenlaatu, pehmeä akustiikka ja minimaalinen signaalihäviö.

Luonnollinen akustiikka

Monipuolinen digitaalinen tiedonsiirtotekniikka toistaa alkuperäiset äänet luonnollisina ja pakkaamattomina, mikä lisää CD-musiikkinautintoasi.

Kaksi antennia

Kahden antennin ansiosta ääni välittyy keskeytymättömänä antennin asennosta huolimatta. Kaksi erillistä antennia sijaitsevat kuulokkeiden oikeassa ja vasemmassa korvatyynyssä, mikä takaa katkeamattoman äänentoiston ja paremman liikkumisen vapauden.

Akustisesti viritetyt

Puhdas, tasapainoinen ääni syntyy kaiuttimelementtien ammattilaistason viritteisissä. Etenkin korkeat äänet ja syvät bassoäänit toistuvat äärimmäisen tarkasti.

Itsestään säätyvä sisäsanka

Sisäsanka asettuu automaattisesti pään mukaan, joten kuulokkeiden käyttäminen on aina mukavaa.

Älykäs ja nopea lataus

Älykäs ja nopea pikalataustoiminto lataa akun täyteen erittäin nopeasti. Sisäinen virtapiiri määrittää akussa jäljellä olevan virran määrän ja sovittaa tulojännitteen pikalataukseen sopivaksi sekä pidentää akun käyttöaikaa.



Julkaisupäivä 2009-07-17

Versio: 2.0.8

12 NC: 8670 000 41334
EAN: 87 12581 43514 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com