



Philips
Mikro mzik sistemi

CD, MP3-CD, USB, FM

Őarj iin USB portlu
15 W maks.

MCM2300

Mkemml mzikle rahatlayın

Ses tutkusu

Favori mziklerinizi USB, Audio in ve CD alar ile donatılmıŐ bu kompakt, hepsi bir arada Philips mzik sistemiyle dinleyin. Optimize ses ayarları sunan Bas Refleks hoparlrler ve Dijital Ses Kontrolleri ile gl mziĐin keyfini ıkarn.

Ses deneyiminizi zenginleŐtirin

- Bas Refleks Hoparlr Sistemi, gl ve daha derin bas sesler verir
- 15 W maksimum ıkıŐ gc
- Dijital Ses Kontrol

Birden fazla kaynaktan mziĐin keyfini ıkarın

- MP3-CD, CD ve CD-R/RW alma olanaĐı
- Kolay MP3 mzik dinlemek iin USB Direct
- TaŐınabilir mzik cihazınız iin ses giriŐi

Kullanım kolaylıĐı

- Rahat eriŐim iin motorlu CD ykleyici
- Daha fazla rahatlık iin istasyon ayarlı dijital radyo

PHILIPS

Mikro müzik sistemi
CD, MP3-CD, USB, FM Şarj için USB portlu, 15 W maks.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses geliştirme: dijital ses kontrolü
- Maksimum çıkış gücü (RMS): 15 W

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüler: 3" woofer
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik Çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program
- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash sürücü
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM mono, FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- Anten: FM sabit helezon anten
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama

Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- Ses girişi (3,5 mm)



Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
- Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Ekran tipi: LED ekran
- Yükleyici tipi: tepsi

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, FM anteni, Kullanım Kılavuzu
- Uzaktan kumanda: 21 tuşlu uzaktan kumanda

Boyutlar

- Ana ünite genişliği: 180 mm
- Ana ünite yüksekliği: 121 mm
- Ana ünite derinliği: 247 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 150 x 125 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 238 mm
- Ambalaj genişliği: 577 mm
- Ambalaj yüksekliği: 312 mm
- Ambalaj derinliği: 185 mm
- Brüt ağırlık: 4,67 kg
- Net ağırlık: 3,55 kg

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

MCM2300/12

Özellikler

Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Ses girişi



Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

Kolay MP3 müzik için USB Direct



Eksiksiz dosya aktarım özelliği sayesinde dahili USB Direct üzerinden daha fazla dijital müzik dosyasına erişmenin rahatlığıyla keyfinize keyif katacaksınız.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak kontrollerini sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolayzır teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.



Yayın tarihi 2022-04-29

Sürüm: 3.0.6

12 NC: 8670 001 11793
EAN: 08 71258 17117 19

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com