

Philips  
Κομψό ασύρματο  
τηλέφωνο Linea V

Τηλεφωνητής 25 λεπτών

Οθόνη 1,8" με λευκό οπίσθιο  
φωτισμό  
Συσκευή χειρός ανοιχτής  
ακρόασης  
2 συσκευές χειρός

M3552B



## Κομψή σχεδίαση

Το ντιζάιν κατέχει πρωταγωνιστική θέση στο Philips Linea V, το οποίο συνδυάζει εκπληκτική ακρίβεια κατασκευής με μοντέρνες γραμμές και μια κλασική σιλουέτα. Οι έξυπνες λειτουργίες και ο άνετος χειρισμός καθιστούν το Linea V ένα αριστούργημα που πρέπει να αποκτήσετε.

### Εξαιρετική σχεδίαση και κατασκευή υψηλής ποιότητας

- Λεπτή σχεδίαση και μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου
- Βαθμονομημένα, εργονομικά πλήκτρα για χειρισμό ακριβείας
- Φόρτιση της συσκευής χειρός με οποιονδήποτε τρόπο

### Η απόλυτη εμπειρία κλήσεων

- Αναστρέψιμη οθόνη 4,6 εκ. (1,8") υψηλής αντίθεσης και 2 γραμμών
- HQ-Sound: υψηλής ποιότητας ακουστική για εξαιρετικό ήχο
- Ανοικτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Αποθηκεύστε έως και 50 ονόματα στο ευρετήριο ονομάτων
- Ρυθμίσεις απορρήτου: Φραγή εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων
- Απολαύστε 10 ώρες χρόνο ομιλίας με μία μόνο φόρτιση
- Έως και 25 λεπτά για τα μηνύματα στον τηλεφωνητή σας
- Παραμείνετε συνδεδεμένοι ακόμα και κατά τις διακοπές ρεύματος μέσω του micro-USB power bank

### Οικολογικό προϊόν

- Μηδενική εκπομπή ισχύος στη λειτουργία ECO+

**PHILIPS**

Κομψό ασύρματο τηλέφωνο Linea V  
Τηλεφωνητής 25 λεπτών Οθόνη 1,8" με λευκό οπίσθιο φωτισμό, Συσσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης, 2  
συσκευές χειρός

## Χαρακτηριστικά

### Αναστρέψιμη οθόνη 4,6 εκ. (1,8")

Η αναστρέψιμη ασπρόμαυρη οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης προσφέρει εύκολη ανάγνωση και αναδεικνύει υπέροχα την κομψή σχεδίαση της συσκευής.

### Ευρετήριο 50 ονομάτων

Αποθηκεύστε έως και 50 ονόματα στο ευρετήριο.

### Βαθμονομημένο πληκτρολόγιο

Το βαθμονομημένο πληκτρολόγιο σας επιτρέπει να εντοπίζετε εύκολα κάθε πλήκτρο, είτε καλείτε αριθμούς είτε πληκτρολογείτε μια νέα επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογο. Η λεπτομερής μελέτη των υλικών και των δομών πληκτρολογίου, καθώς και οι εκτεταμένες δοκιμές χρηστών, έχουν ως αποτέλεσμα τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανταπόκριση των πλήκτρων και την ασκούμενη πίεση, προσφέροντας πληκτρολόγηση ακριβείας.

### Μικρό μέγεθος

Λεπτή σχεδίαση και μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου

### Λειτουργία ECO+



**ZERO**  
power  
emission

Τα τηλέφωνα Philips είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό προς το περιβάλλον. Στη λειτουργία ECO η

ακτινοβολία τους μειώνεται έως και κατά 60%, ενώ αυτό το ποσοστό αγγίζει το 95% όταν το τηλέφωνο φορτίζει. Στη λειτουργία ECO+ η εκπομπή ακτινοβολίας πέφτει στο μηδέν.

### Συσσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης

Η λειτουργία Handsfree χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο megάφωνο που ενισχύει τη φωνή του καλούντα, επιτρέποντάς σας να μιλάτε και να ακούτε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν θέλετε να ακούν και άλλοι μια συνομιλία ή αν θέλετε να κάνετε κι άλλα πράγματα ταυτόχρονα.

### Πανεύκολη φόρτιση

Φόρτιση της συσκευής χειρός με οποιονδήποτε τρόπο

### HQ-Sound

HQ-Sound: υψηλής ποιότητας ακουστική για εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου. Βασισμένοι σε δεκαετίες εμπειρίας και επαναστατικής καινοτομίας στην ανάπτυξη προϊόντων ήχου Hi-Fi και ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας, μπορούμε να προσφέρουμε εξαιρετική καθαρότητα φωνής στα τηλέφωνα DECT. Όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ήχου, οι ειδικοί ακουστικής έχουν φροντίσει τα πάντα – εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, επεξεργασία ψηφιακού σήματος, ακριβής ακουστικός σχεδιασμός, προηγμένες δοκιμές και λεπτομερής ρύθμιση. Το αποτέλεσμα είναι πεντακάθαρος, αυθεντικός ήχος, που ακούγεται τόσο καλά και φυσικά, σαν να βρίσκεστε στον ίδιο χώρο με το συνομιλητή σας.

M3552B/38

### Υποδοχή micro-USB

Η ενσωματωμένη υποδοχή micro-USB στη βάση μπορεί να τροφοδοτεί το τηλέφωνο μέσω ενός προφορτισμένου power bank, ώστε να πραγματοποιείτε κλήσεις ακόμα κι όταν έχει κοπεί το ρεύμα. Η λειτουργία power bank υποστηρίζει τα περισσότερα προϊόντα που μπορούν να παρέχουν ελάχιστο ρεύμα εξόδου κάτω από 85mA χωρίς αυτόματο τερματισμό λειτουργίας. Το power bank πωλείται ξεχωριστά.

### Ρυθμίσεις απορρήτου

Θέλετε να μην σας ενοχλούν όταν βρίσκεστε στο σπίτι; Η μαύρη λίστα εμποδίζει τις ανεπιθύμητες κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς ή αριθμούς που αρχίζουν από συγκεκριμένα ψηφία. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε φραγή εισερχόμενων κλήσεων σε έως και 4 ομάδες αριθμών. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 1 έως 24 ψηφία. Αν ο αριθμός αρχίζει από οποιαδήποτε από αυτές τις ομάδες αριθμών ή αν είναι οι αριθμοί που έχετε επιλέξει για φραγή, δεν θα ακούγεται ήχος κλήσης. Με τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων, μπορείτε να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις και τους φουσκωμένους τηλεφωνικούς λογαριασμούς, αποκλείοντας κλήσεις σε συγκεκριμένους αριθμούς που αρχίζουν από συγκεκριμένα ψηφία.

### Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες

Απολαύστε 10 ώρες χρόνο ομιλίας με μία μόνο φόρτιση

### Χρόνος εγγραφής έως και 25 λεπτά

Με 25 λεπτά χρόνο εγγραφής στον τηλεφωνητή σας, δεν θα χάσετε ποτέ ξανά κανένα σημαντικό μήνυμα.

## Κομπό ασύρματο τηλέφωνο Linea V

Τηλεφωνητής 25 λεπτών Οθόνη 1,8" με λευκό οπίσθιο φωτισμό, Συσσκευή χειρός ανοιχτής ακρόασης, 2 συσκευές χειρός

# Προδιαγραφές

### Άνεση

- Δομή μενού στη συσκευή χειρός: Μενού λίστας
- Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Φραγή εξερχόμενων κλήσεων: Αποκλείστε συγκεκριμένες εξερχόμενες κλήσεις από το τηλέφωνο
- Ένδειξη ισχύος σήματος: Ένδειξη 3 γραμμών
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο μπαταρίας 3 γραμμών
- Ενδοεπικοινωνία - πολλές συσκευές χειρός
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρο 1
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης\*, Αναγνώριση κλήσεων\*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, Κληθ. αριθμοί
- Κλειδώμα πλήκτρολογίου
- Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Αυτόματος τερματισμός
- Δυνατότητα πολλών βάσεων: 1
- Αριθμός πλήκτρων: 20
- Πλήκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό: Απαλό πορτοκαλί
- Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
- Πλήκτρα βάσης: Πλήκτρο ειδοποίησης
- Αφυπνίσεις: Ξυπνητήρι
- Χρόνος ομιλίας έως και 10 ώρες
- Χρόνος αναμονής έως και 180 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,8 μ.
- Εμβέλεια: Εξωτερικοί χώροι <300 μ., εσωτερικοί χώροι <50 μ.
- Φραγή κλήσεων/μαύρη λίστα\*: Εμποδίστε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σε συγκεκριμένους εισερχόμενους αριθμούς
- Ειδοποιήσεις συμβάντων: Για κατάσταση συμβάντων

### Ήχος

- Χειριστήριο έντασης στη συσκευή χειρός
- Ήχοι κλήσης στη συσκευή χειρός: 10 πολυφωνικοί
- HQ-Sound

### Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 4,6 εκ. (1,8")

- Τύπος οθόνης: Οθόνη dot matrix 1 γραμμής + αριθμητική 1 γραμμής + μεγάλα εικονίδια
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

### Αυτόματος τηλεφωνητής

- Χρόνος εγγραφής: έως 25 λεπτά
- Προηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα: ναι
- Χειρισμός τηλεφωνητή: μόνο από τη συσκευή χειρός
- Χειρισμός τηλεφωνητή
- Έλεγχος κλήσεων: Ναι, από τη συσκευή χειρός

### Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 50 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: 10 καταχωρίσεις
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 20 καταχωρίσεις
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση

### Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 300 mAh
- Τύπος μπαταριών: 2 επαναφορτιζόμενες AAA NiMH
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: <0,75 W

### Ασφάλεια

- Κρυπτογράφηση μετάδοσης: Ναι

### Χαρακτηριστικά δικτύου

- Συμβατό: GAP

### Τιμή SAR

- Συσκευές χειρός Philips: <0,1 W/κιλό

### Οικολογική σχεδίαση

- Eco+

### Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- EAN: 48 95229 10663 5

### Φόρτιση USB

- Ναι



Ημερομηνία έκδοσης  
2022-06-09

Έκδοση: 3.0.1

12 NC: 8670 001 65355  
EAN: 48 95229 10663 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Αυτή η δυνατότητα απαιτεί επιπλέον συνδρομή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για λεπτομέρειες.