



Philips Prestigo
Télécommande universelle

PRESTIGO



SRU9600



Voyez uniquement les touches dont vous avez besoin

Conçue pour simplifier la commande de vos appareils

Plus besoin de chercher la bonne télécommande! L'élégante SRU 9600 se substitue à toutes vos télécommandes. Elle prend en charge toutes les fonctions de vos télécommandes d'origine, mais elle est plus simple à utiliser et plus conviviale.

Syst. de cmdes unique pour la plupart des appareils et marques

- Télécommande 8 en 1 pour tous les systèmes de cinéma maison
- BD de codes IR complète pour la plupart des appareils et marques
- Intégration pratique du code IR d'une télécommande

Commodité inégalée

- Seules les touches dont vous avez besoin apparaissent à l'écran tactile
- Accès aisé aux commandes avancées avec l'écran ACL interactif
- Écran ACL rétroéclairé pour une utilisation aisée sous faible éclairage.
- Commande par curseur rotatif pour navigation rapide
- Commandez plusieurs appareils à l'aide d'une seule touche

Installation simple et rapide

- Aucun PC requis pour l'installation grâce à l'assistant
- Aucun manuel requis pour la programmation



PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Spécifications

Commodité

- **BD de codes IR universels:** Téléviseurs, Magnétoscopes, DVD, SAT, CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMP, TIVO, PC, CASSETTE, TV-DVD, TV-MAGNÉTOSCOPE, EVN
- Molette de défilement
- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Blanc
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Espagnol

Fonctions infrarouges

- **Distance de fonctionnement:** 10 m
- Apprentis. codes IR
- **Voyants d'émission:** 2
- **Nb de marques dans base de données:** Plus de 1 100
- **Gamme de fréquences porteuses:** 30 kHz - 100 kHz + 455 kHz

Alimentation

- **Gestionnaire d'énergie de la pile:** Mise sous/hors tension automatique
- **Type de pile:** Alcaline AA / LR6
- **Nombre de piles:** 3

Informations de l'emballage

- **I2NC:** 908210005336
- **EAN/CUP/GTIN:** 6 09585 11138 7
- **Poids brut:** 0,35 kg
- **Longueur:** 330 mm
- **Largeur:** 162 mm
- **Hauteur:** 42 mm

Carton interne

- **EAN/CUP/GTIN:** 1 06 09585 11138 4
- **Quantité:** 2
- **Poids brut:** 0,775 kg
- **Poids à vide:** 0,112 kg
- **Longueur:** 341 mm
- **Largeur:** 171 mm
- **Hauteur:** 105 mm

Carton externe

- **EAN/CUP/GTIN:** 2 06 09585 11138 1
- **Quantité:** 4
- **Poids brut:** 1,748 kg
- **Poids à vide:** 0,183 kg
- **Longueur:** 354 mm
- **Largeur:** 184 mm
- **Hauteur:** 230 mm

Points forts du produit

Télécommande 8 en 1

Avec la télécommande universelle, vous pouvez programmer et contrôler jusqu'à 8 appareils de la plupart des marques.

BD de codes IR universels

Une base de données de codes IR universels est une bibliothèque de codes infrarouges intégrée à une télécommande. Cette fonctionnalité permet à une télécommande de commander votre appareil sans devoir apprendre les différents signaux. Il suffit de sélectionner le code infrarouge correspondant à l'appareil dans la base de données. Vous pourrez ainsi commander pratiquement tous les appareils audio/vidéo disponibles actuellement sur le marché – indépendamment du modèle ou de la marque.

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données intégrée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Écran tactile

Grâce à l'affichage inversé et segmenté, seules les touches nécessaires au contrôle de l'appareil utilisé s'allument. Plus besoin de chercher les bonnes touches!

Écran ACL interactif

L'écran ACL interactif à 4 lignes vous guide tout au long de la programmation et de l'utilisation des différents appareils.

Écran rétroéclairé

L'écran ACL et le clavier sont rétroéclairés et peuvent être utilisés dans le noir. Les deux procédés de rétroéclairage les plus courants sont les voyants (LED) et l'électroluminescence (EL). Les télécommandes rétroéclairées avec des voyants sont généralement lumineuses mais l'éclairage en jaune et en vert est inégal, tandis que les écrans électroluminescents offrent un éclairage régulier avec des nuances bleues, blanches ou vertes.

Curseur rotatif intuitif

Faites tourner le curseur rotatif dans le sens horaire ou anti-horaire pour parcourir le menu de configuration et les pages d'information sur les appareils.

Fonctionnement monotouche

D'une simple pression, vous pouvez activer plusieurs commandes à la fois grâce à une macro qui combine plusieurs commandes préprogrammées. Il vous suffit donc d'appuyer sur la touche pour exécuter une série de fonctions.

Assistant d'installation

Cet assistant vous guide pas à pas pour configurer l'appareil en fonction de votre système de cinéma maison. Après avoir détecté les composants et leurs connexions, l'appareil crée ses propres macros pour un contrôle total de votre cinéma maison.

Assistant de programmation

Contrairement aux télécommandes universelles conventionnelles, pour lesquelles il faut entrer un code à 3 chiffres pour identifier une marque et un appareil, cette télécommande intègre un assistant qui permet de la programmer facilement pour la plupart des appareils, quelle qu'en soit la marque.



Date de publication
2009-02-03

Version: 7.0.10

I2 NC: 9082 100 05336
UPC: 6 09585 11138 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com