

飞利浦
USB 插壁式充电器

USB A 和 USB C 充电端口
QC 3.0 和 PD
可折叠插脚

DLP6342C



多功能 USB 充电解决方案

Type-C 和 USB 双输出

USB Type C 供电 45W，适用于您的移动设备和笔记本电脑。

卓越的充电设计

- 快速充电技术，可优化充电速度
- 智能过热保护、过压保护和过流保护

顶级的性能

- USB-C 端口，支持供电

为设备充电

- 使用 USB PD 充电器为手机充电
- 快速充电：功率更高，充电更快
- 方便的 USB 充电器，从任何墙上插座充电
- 随附 Power Bug USB 插壁式充电器

PHILIPS

规格

兼容性

- 适配: 带 USB 数据线的大多数设备

功率

- 输出: PD45W+QC18W
- 电源输入: 最大 1.8 A

包装尺寸

- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 51613 94784 5

外箱

- 用户包装数量: 24
- GTIN: 1 69 51613 94784 2

内箱

- 用户包装数量: 1
- GTIN: 2 69 51613 94784 9

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
5.7 x 5.7 x 3.1 cm

产品亮点

Power Bug USB 插壁式充电器

Power Bug 是一种小巧的充电器, 插接电源插座充电, 通过随附的 USB 电缆连接至设备, 充电简单方便, 无论是在家中还是远离电脑。

快速充电

不必为设备还没充满电坐立不安! 这款充电器输出功率很高, 可确保设备在极短的时间内充满电, 充电用时比功率更低的标准充电器短得多。

使用 USB PD 充电器为手机充电

使用 USB PD 充电器为手机充电

方便的 USB 插壁式充电器

小巧实用的插壁式充电器, 轻松插入任何墙上插座, 通过 USB 连接您的设备。无论是居家、办公还是外出旅行, 充电始终轻松、方便。

QC 技术

快速充电技术通过优化充电电流和电压, 从而更快地为设备充电。

智能保护

智能过热保护、过压保护和过流保护

USB-C 端口, 带有供电功能

USB-C 是全新的充电接口, 现在被手机、室外相机和平板电脑等移动设备所广泛采用。PD (供电) 是针对电力输送的 USB 标准, 用于定义供电能力的标准 (15W、27W、45W 以及高达 100W)。



发行日期 2022-06-01

版本: 1.1.1

12 NC: 8670 001 73603
EAN: 69 51613 94784 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com