



Philips  
Оригинальное мини-  
радио

с 30-контактным разъемом

для iPod/iPhone  
FM, два будильника  
4 Вт

ORD2100C

## Стильное оригинальное мини-радио Philips

Наслаждайтесь всей своей музыкой и оцените привлекательный дизайн в стиле ретро оригинального мини-радио Philips. Воспроизводите файлы с iPod/iPhone при одновременной зарядке и синхронизации времени с устройством Apple.

### Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Цифровая настройка FM

### Легко использовать

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле
- Автоматическая синхронизация часов с iPod/iPhone, установленными в док-станцию
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Бесплатное приложение HomeStudio — комфортное пробуждение и поддержка радио
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

### Стильный дизайн в стиле ретро

- Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

# PHILIPS

Оригинальное мини-радио  
с 30-контактным разъемом для iPod/iPhone, FM, два будильника, 4 Вт

ORD2100C/12

## Основные особенности

### Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod



Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

### Цифровая настройка FM



Цифровая настройка FM

### Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в

использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

### Подключение iPod/iPhone в чехле



Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

### Бесплатное приложение HomeStudio



Приятное пробуждение и поддержка радио — все это приложение Philips HomeStudio. Просто загрузите его с портала Apple App Store и наслаждайтесь разнообразными полезными функциями. Например, на будильнике можно настроить множество

различных параметров, в том числе громкость, длительность, дату и сигнал. Приложение также оснащено улучшенным интерфейсом радио и удобным меню сохранения станций.

### Автоматическая синхронизация часов



При подключении к док-станции всего за несколько секунд будет проведена автоматическая синхронизация времени с iPod/iPhone. Благодаря этой удобной функции нет необходимости настраивать время вручную.

### Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте AC Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через AC сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.



# Характеристики

## Звук

- Звуковая система: Моно
- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 1

## Подключения

- Аудиовход (3,5 мм)

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Частотный диапазон: (FM) 87,5—108 МГц
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20, через приложение HomeStudio

## Комфорт

- Тип дисплея: ЖКД, белый
- Яркость дисплея: Высокая/средняя/низкая

## Мощность

- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

## Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 245 x 133 x 122 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 336 x 158 x 183 мм

## Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения: Зарядка iPod, Зарядка

iPhone

## Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod touch 4-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 2-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod classic, iPod с цветным дисплеем, iPod nano, iPod mini

## Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Приложение для iPod/iPhone

- Название приложения: HomeStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Радио: FM-радио, сканирование, настройка, Предустановка
- Прогноз погоды на 5 дней
- Будильник: несколько сигналов будильника, таймер отключения
- Совместимость: Док-станция с радио для iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Воспроизведение: Навигация по альбому/дорожке, управление воспроизведением
- Часы: аналоговый дисплей, цифровой дисплей

## Будильник

- Источник будильника: Док-станция, FM-радио, Звуковой сигнал
- Кол-во сигналов будильника: 2
- Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 9 мин.



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 68313 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)