

Philips
Микросистема Hi-Fi

Воспроизведение MP3/WMA-CD

Прямой порт USB

MCM760



Цифровая музыка с копированием CD

Слушайте любимые CD на плеере MP3 благодаря копированию на элегантной микросистеме Hi-Fi MCM760 с превосходным звучанием. Простая запись в одно касание без помощи компьютера! И можете наслаждаться любимыми мелодиями на портативном плеере MP3.

Бесконечное удовольствие от прослушивания

- Переведите любимые CD в формат MP3
- Запись в формате MP3 одним прикосновением, без компьютера
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW

Новое представление о качестве звука

- Неодимовый ленточный динамик ВЧ - впечатляющая точность воспроизведения
- Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания
- Регулировка ВЧ и НЧ для простоты установки высоких и низких тонов
- Мощ. RMS 2x75 Вт, муз. мощ. 2x150 Вт

Утонченное звучание и внешний вид

- Элегантные динамики с отделкой деревом

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

Переведите любимые CD в формат MP3

Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или в плеер MP3 — одним прикосновением и без использования компьютера. Благодаря прямой цифровой записи в формате MP3 можно создавать собственные файлы MP3.

Прямое подключение USB для MP3/WMA

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.

Ленточный динамик ВЧ в микросистеме

Неодимовый ленточный динамик ВЧ - это монополюсный динамик ВЧ, создающий динамичный и четкий звук через переднюю

панель. Он обычно используется в системах высокого качества для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в высокой тональности и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя широкий, кристально чистый и естественный звук даже в компактных аудиосистемах.


Incredible Surround™

Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов

таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

Регулировка ВЧ и НЧ

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (RMS): 2 x 75 Вт (RMS)
- Выходная мощность: 2x150 Вт музыкальной мощности
- Усиление звука: Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ

Громкоговорители

- Основной динамик: Двухканальный, Акустическая система Bass Reflex, 5,25" НЧ-динамик, Ленточный динамик ВЧ, Съёмные решетки динамика

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Возможность программирования 99 дорожек, Воспроизведение в произвольном порядке, Повтор дорожки/альбома/всей записи
- Поддержка меток ID3: Да
- Тип загрузчика: Моторизованный, Лоток
- технология кассетной деки: Полное логическое
- Режимы воспроизведения кассеты: Автореверс, Электронная регулировка скорости, Полная автоматическая остановка, Счетчик расхода ленты

Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- улучшение записи на кассету: Автоматический уровень записи, Начало синхронной записи с CD, Запись одним нажатием кнопки

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео, MW-диапазон
- Автоматическая цифровая настройка: Да

- RDS: Название станции, Тип программы, Радиотекст, Уст. часов RDS, Новости
- Предварительные настройки станций: 40
- Расширения тюнера: Автосохранение, Удобная настройка (Plug & Play)

Возможности подключения

- Вход Aux: Линейный вход
- Наушники: 3,5 мм
- Другие соединения: Антенна FM, Антенна диапазона СВ
- USB: Порт USB

Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Звуковой радиосигнал, Сигнал магнитофона, Отлож. сигнал, Таймер отключения
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: Белый ДФТ
- Индикаторы: Режим DIM
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM/MW-диапазона
- Пульт ДУ: 32-кнопочный пульт с батареями 2xAA

Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 179 x 252 x 340 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 175 x 252 x 196 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 524 x 353 x 408 мм
- Вес, включая упаковку: 13,2 кг



Дата выпуска 2011-07-01

Версия: 2.0.8

12 NC: 9073 100 13203
EAN: 87 10895 94508 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.