



Philips Philips Fidelio
Музыкальная
микросистема

Bluetooth® aptX и NFC

Настенное крепление/
крепление к столу
CD, USB, FM
40 Вт макс.

BTM8010

Слушайте музыку без проводов благодаря технологии

Bluetooth®

Одержимые звуком

С помощью этой музыкальной системы Philips Fidelio можно воспроизводить компакт-диски, слушать радио и передавать аудиопоток с других устройств в беспроводном режиме. Благодаря Bluetooth® aptX вы сможете воспроизводить звук высокого качества, а поддержка технологии NFC обеспечивает автоматическое подключение к другим устройствам за считанные секунды. Насладитесь мощным звучанием с технологией wOOx.

Новое представление о качестве звука

- Технология AC wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот
- Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая выходная мощность 40 Вт (среднеквадр.)

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Поддержка беспроводной передачи музыки через Bluetooth с AptX

PHILIPS
Fidelio

Особенности

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов

до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Общая выходная мощность 40 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность 40 Вт (среднеквадр.)

Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить

систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.


Поддержка Bluetooth с AptX

Поддержка беспроводной передачи музыки через Bluetooth с AptX

Технология wOOx™



Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.



Характеристики

Звук

- Полная звуковая мощность (RMS): 40 Вт
- Улучшение звука: цифровое управление звуком, Динамическое усиление басов, Технология wOOx™
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Динамики: НЧ-динамик 2,75"
- Количество встроенных АС: 2

Подключения

- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Профили Bluetooth: A2DP, apt-X, AVRCP

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, WMA-CD
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

- RDS: тип программы, радиотекст, установка часов RDS, название станции
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения

Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Антенна FM
- Пульт ДУ: 31-кнопочный пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Краткое руководство пользователя

Размеры

- Вес брутто: 4,2 кг
- Ширина устройства: 500 миллиметра
- Высота с подставкой: 234 миллиметра
- Вес нетто: 3,1 кг
- Глубина устройства: 164 миллиметра
- Высота упаковки: 251 миллиметра
- Ширина упаковки: 456 миллиметра
- Глубина упаковки: 197 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Тип загрузчика: Щелевой