

Philips  
DVD Home Theater  
System

HDMI 1080p

HTS4600



## Designet til at passe til dit flat TV

Enestående funktioner pakket ind i et lige så enestående produkt-design skaber en underholdningsoplevelse, der giver øjeblikkelig begejstring og tilfredsstillelse. Hav det sjovt med denne hjemmebiograf, der passer til dit flat TV og din bolig.

### Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- MP3 Link afspiller musik fra bærbare medieafspillere

### Sætter liv i lyd og billede

- Dolby Virtual-højtaler giver realistisk surround-lyd
- HDMI 1080p opskalere til high definition for at få skarpere billeder
- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

### Passer over alt, til enhver livsstil

- Raffineret design, der passer til ethvert flat TV
- Hurtig og enkel opsætning sikrer problemfri installation

### Afspiller alle dine film og al din musik

- Afspiller WMV-, DivX-, WMA-, MP3- og JPEG-fotos fra digitalkamera
- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Indbygget FM-tuner

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Vigtigste nyheder

### Dolby Virtual-højttaler

Dolby Virtual-højttaler er en avanceret lyd-virtualiseringsteknologi, som producerer fyldig lyd og overvældende surround-lyd fra et to-højttalersystem. Meget avancerede rumlige algoritmer gengiver troværdigt de lyd-karakteristika, der forekommer i et ideelt 5.1-kanals miljø. DVD-afspilning forbedres ved at udvide 2-kanals miljøet. Når det kombineres med Dolby® Pro Logic® II-behandling, bliver alle stereokilder af høj kvalitet omdannet til virkelighedstro, multikanals surround-lyd. Du behøver ikke købe ekstra højttalere, kabler eller højttalerstandere for at opleve lyd, der fylder rummet.

### HDMI 1080p

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanallyd uden

konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden nogen former for støj.

### Højhastigheds-USB 2.0 Link

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførsels-hastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

### Spiller det hele

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er WMV, DivX, MP3 eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

### DivX Ultra-certificeret

Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret

videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporsprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

### MP3 Link

MP3 Link muliggør afspilning af MP3-filer direkte fra din bærbare medieafspiller på dit hjemmebiografssystem. Du skal blot slutte din bærbare MP3-afspiller til det indbyggede MP3 Link-stik og nyde din MP3-musik i den overlegne lyd-kvalitet, der leveres af Philips hjemmebiografssystem. MP3 Link bringer din bærbare musik ind i de behagelige omgivelser i stuen.

### Spiller det hele

Afspil stort set alle de diske, du vil - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW eller DVD+R DL. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.



# Specifikationer

## Billede/display

- Billedforbedring: Progressiv scanning, High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling (720p, 1080i/p)
- D/A-konverter: 12 bit, 108 MHz

## Lyd

- Lydsystem: Dolby Digital, DTS, Stereo, Dolby Virtual-højttaler
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker, Night-indstilling
- Equalizer-indstillinger: Action, Rock, Koncert, Klassisk, Drama, Spil, Lounge, Sport
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 180 - 14.000 Hz
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 75 W, 150 W
- Samlet effekt (RMS): 300 W
- Signal/støjforhold: >60 dB

## Højttalere

- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-enhed: 6,5" højeffektiv basenhed
- Satellithøjttalereenheder: 1" konisk dome-diskant, 3" Full-Range basenhed
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 45-150 Hz
- Subwoofer-impedans: 8 ohm

## Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, WMV, MPEG-4
- Afspilningsmedie: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

## Stillebilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flash-drev, DVD-R/DVD-RW
- Billedforbedring: Diasshow med musikafspilning, Rotér, Zoom

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stationsnavn
- Antal forudindstillede lydkanaler: 40

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 line-in, Højhastigheds-USB, Lyd ind
- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, Tilslutte (til strømforsyning), Composite video-udgang (CVBS), 2x digital koaksial indgang, FM-antenne

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Brugervejledning, Fjernbetjening, FM-antenne, Netledning, Globalt garantibevis, 2 x AAA batterier, Tilslutningskabel, Phono/SCART-kabel

## Strøm

- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Standby-strømforbrug: <1 W
- Strømforbrug: 60 W

## Mål

- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 315 x 199 x 106 mm
- Apparatets vægt (med stander): 1,7 kg
- Højttalerbredde (med holder): 180 mm
- Højttalerhøjde (med holder): 199 mm
- Højttalerdybde (med holder): 106 mm
- Højttalervægt (med holder): 1,1 kg
- Mål på subwoofer (B x H x D): 202 x 300 x 380 mm
- Subwoofers vægt: 5,6 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 565 x 395 x 396 mm
- Vægt inkl. emballage: 12,7 kg

## Yderemballage

- EAN: g87 12581 40282 2
- Antal forbrugereballager: 1

## Emballagens mål

- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 56,5 x 39,6 x 38,9 cm
- Nettovægt: 11,23 kg
- Taravægt: 1,84 kg
- Bruttovægt: 13,07 kg
- EAN: g87 12581 40282 2
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage

## Produktmål

- Kabellængde: 0 cm
- Mål på produkt (B x H x D): 20 x 31,5 x 11 cm
- Vægt: 2,2 kg



Udgivelsesdato  
2011-06-06

Version: 5.0.11

12 NC: 8670 000 37883  
EAN: 87 12581 40282 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)