

Philips
Micro-Hi Fi-system

MP3-/WMA-CD-uppspelning
USB Direct

MCM204



En ny klassiker

med USB Direct-uppspelning

Philips MCM204 utstrålar finess och kvalitet och är utvecklad för dig som verkligen uppskattar det absolut bästa vad gäller stil och teknik. Lyssna på MP3-/WMA-musik från din bärbara spelare med USB Direct-uppspelning.

Berika din ljudupplevelse

- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Stereokassettdäck med autostopp
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 2 x 4 W RMS

Starta dagen som du vill

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet

Raffinerat ljud och utseende

- Eleganta högtalare i träfinish
- Lättanvänd fjärrkontroll medföljer

PHILIPS

Funktioner

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic –

som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2 x 4 W RMS/2 x 8 W musikeffekt
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare

- Huvudhögtalare: 3,5-tums woofer, Basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår
- Typ av laddare: Toppmatad
- Kassettäcksteknik: Mekanisk
- Kassettuppspelningslägen: Elektronisk hastighetskontroll
- USB Direct-lägen: Spela upp/paus, Stopp, Föregående/nästa, Snabbspolning bakåt/framåt, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: Kasset
- Bandinspelningsförbättring: Automatisk inspelningsnivå, CD-synkroniserad inspelningsstart

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, AM
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 40
- Mottagarförbättringar: Autospara

Anslutningar

- Andra anslutningar: FM-fixerad antennövergång, AM-antenn
- Aux-in: Line-in, 3,5 mm
- Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM/AM-antenn, Garantibroschyr, Snabbguide
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 24 knappar och litiumbatteri
- Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 146 x 228 x 216 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 146 x 228 x 160 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 380 x 350 x 275 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,3 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 3.0.10

12 NC: 8670 000 27823
EAN: 87 12581 32032 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com