



Philips Harmony
Sistem Hi-Fi cu
componente

- Stație de andoc. pt. iPod/iPhone/
iPad
- DAB+

Harmony

DCB7005



Bucurați-vă de muzică de înaltă fidelitate

cu tweetere cu dom Hi-Fi

Acest microsistem cu andocare Philips DCB7005/10 arată extraordinar și sună chiar mai bine decât arată. Tweeterele sale dom Hi-Fi oferă un sunet surprinzător de detaliat și de natural – fie că ascultați radioul DAB+ cu un sunet foarte clar, fie că redați muzică de pe dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Tweeter de tip dom Hi-Fi pentru sunet detaliat și natural
- Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate
- Controlul frecvențelor înalte și joase asigură obținerea sunetului dorit
- Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
- Putere totală de ieșire 100 W RMS

Savurați muzica din diverse surse

- Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
- Compatibilitate DAB și FM pentru o experiență radio completă
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Finisaj Premium, cu materiale de calitate

- Carcasă de aluminiu cu design de calitate

PHILIPS

Repere

Control înalte și joase

Frecvențele înalte (treble) și cele joase (bass) controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă frecvență ale sistemului audio. Utilizând tastele Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau descrește nivelul frecvențelor înalte sau joase, accentuând sau diminuând aportul acestora. De asemenea, pot fi acceptate nivelurile prestabilite, pentru a asculta muzica la setările inițiale. Controlul frecvențelor înalte și al basului vă permite să ascultați muzică așa cum doriți.

Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

USB Direct



Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port

pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Amplificator de clasă D

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB.

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad



Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul Philips pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Conector difuzor placat cu aur



Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură o transmisie mai bună a semnalului audio, spre deosebire de tradiționale click-fit. De asemenea, reduce la minim pierderea semnalului electric dintre amplificator și boxă, rezultând un sunet mai real ca niciodată.

Compatibilitate DAB și FM



Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio Broadcasting) este nu numai un sistem de transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate de a difuza programe radio prin intermediul unei rețele de emițătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai multe opțiuni și informații la o calitate excepțională a sunetului, clar și fără bruij. De asemenea, permite unității receptoare să rețină semnalele cele mai puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu trebuie să memorați frecvențe, iar posturile sunt memorate după nume, deci nu mai este nevoie să căutați frecvențele.

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 50 W
- Caracteristici superioare sunet: Control înalte și joase, Amplificator digital clasa "D", Volum

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Dome tweeter
- Difuzor principal: Woofer de 5", 2 căi, Sistem de boxe Bass Reflex, Grile pt. boxe detașabile
- Caracteristici superioare boxe: conecitoare difuzor placate cu aur

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Andocare moduri de redare: repede înainte și înapoi, meniu, sus și jos, melodia următoare și anterioară, redare și pauză
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Unitate flash USB
- Altele: Acceptă etichete ID3

Tuner/Recepție/Transmisie

- DAB: Afișare informații, Meniu, Smart Scan
- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- RDS: nume post de radio, tip program, Radio Text, reglare ceas prin RDS
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)
- Îmbunătățire reglaj: Instalare facilă (plug & play), reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- Câști: 3,5 mm
- Conexiuni spate: Intrare AUX, Ieșire line-out, Antenă FM, Antenă DAB, Boxe stânga și dreapta

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB,

Alarmă iPod

- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Indicații: Mod DIM
- Dispozitiv de încărcare: iPad, iPhone, iPod
- Tip încărcător: tavă

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu intrare stereo de 3,5 mm, Antenă FM, Antenă DAB
- Telecomandă: Telecomandă cu 44 de taste cu 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: Engleză, germană, franceză, daneză, norvegiană, italiană

Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 250 mm
- Înălțime unitate principală: 92 mm
- Adâncime unitate principală: 285 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 174 x 240 mm
- Înălțime boxă principală: 260 mm
- Lățime ambalaj: 425 mm
- Înălțime ambalaj: 441 mm
- Adâncime ambalaj: 310 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilitate iPad

- Compatibil cu: iPad

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod clasic, iPod mini, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB, iPod touch a 3-a generație, iPod touch a 4-a generație, iPod a 5-a generație



Data apariției 2013-08-13

Versiune: 1.2.9

12 NC: 8670 000 79537
EAN: 08 71258 16116 37

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com