



Philips
Mikrosystem med DVD-
spelare

DVD-uppspelning
USB Direct
kompakt design

MCD170

Titta på DVD-filmer med fantastiskt ljud

Nu kan du verkligen uppleva samma ljud och bild som på bio i ditt vardagsrum! Det snygga DVD-mikrosystemet MCD170 har Dynamic Bass Boost för djupt och fylligt basljud.

Ljud med hög kvalitet

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Flera källor för större valmöjligheter

- Kassettdäck med automatiskt stopp
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Digital FM-mottagare för förinställning av upp till 20 kanaler
- Spela upp DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Berika din ljudupplevelse

- 2x5 W RMS/2x10 W musikeffekt/400 W PMPO

PHILIPS

Funktioner

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom

att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Dolby Digital

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människöörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2 x 5 W RMS / 400 W PMPO
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Dolby Digital

Högtalare

- Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare, 3 tums woofer

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD+RW, DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Skivuppspelningslägen: Vinkel, Ultrarapid, Zoom, Repetera A–B, PBC, Föräldrakontroll
- DVD-region.: 2
- USB Direct-uppspelning: JPEG

Ljuduppspelning

- Kassettdäcksteknik: Mekanisk
- Kassettoppspelningslägen: Elektronisk hastighetskontroll
- Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Toppmatad
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Repetering, Shuffle

Ljudinspelning

- Inspelingsmedia: Kasset
- Bandinspelningsförbättring: CD-synkroniserad inspelningsstart, Automatisk inspelningsnivå, Enknappsinspelning

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, AM
- Automatisk digital kanalsökning

- Kanalförinställningar: 40
- Mottagarförbättringar: Autospara

Anslutningar

- Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCA-kontakt), S-video (via Hosiden)
- Andra anslutningar: Linjeutgång, FM-antenn, Digital koaxialutgång
- Hörlur: 3,5 mm
- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in

Bekvämlighet

- Larm: Insomningsfunktion, CD-larm, Radiolarm/radioväckning
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- OSD-språk: Engelska, Traditionell kinesiska, Portugisiska, Spanska
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Kompositvideokabel (Y), FM/AM-antenn, Garantibroschyr, Snabbguide, 3,5 mm stereoanslutningskabel
- Fjärrkontroll: 40 knappar med litiumbatterier
- Bruksanvisning: Engelska, Traditionell kinesiska
- Snabbstartguide: 16 språk
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 147 x 231 x 209 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 134 x 233 x 153 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 370 x 270 x 326 mm
- Vikt inkl. förpackning: 4,8 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49725
EAN: 87 12581 46515 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com