

Philips
Unitate internă

DVD
20x ReWriter

SPD6004BD



Inscripționați și etichetați DVD-urile dvs.

Fiabilitate și compatibilitate

Nu numai că unitatea DVD RW internă de la Philips scrie și citește DVD-uri, formate dublu strat și CD, dar și creează etichete direct pe disc. Este rapid, ușor de instalat, de înaltă calitate și proiectat de co-inventatorul suportului media optic.

Descoperiți cea mai recentă tehnologie

- Unitate cu funcție LightScribe
- DVD RAM vă mărește capacitatea de stocare

Performanțe superioare

- Capacitate de stocare de 8,5 GB pe un disc dublu strat cu o singură față
- Scriere 8x pentru DVD+R DL
- Viteză de scriere uimitoare, de 20x

Fiabilitate și robustețe în condiții extreme

- Calibrarea dinamică asigură calitatea inscripționării la viteze mari
- Reinscripționare sigură cu Seamless Link

Comoditate

- Unitate de scriere CD & DVD și imprimantă
- Plug & Play, pentru instalare mai ușoară
- Întoarceți discul și etichetați-l cu manualul cu 3 etape

PHILIPS
sense and simplicity

Unitate internă
DVD 20x ReWriter

Specificații

Viteză de inscripționare

- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec), CAV
- **DVD+R:** 20X (27000 KB/sec), CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
- **DVD-R:** 20X (27000 KB/sec), CAV
- **DVD-R DL:** 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
- **DVD-RAM:** 12X (16200 KB/sec), P-CAV

Viteză de reinscripționare

- **CD-RW:** 24X (3600 KB/sec), CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800KB/sec), CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sec), CLV

Viteză de citire

- **Timp de acces:** 160ms
- **Dimensiune buffer:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec), CAV
- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/sec), CAV
- **RAM:** 5X (6750 KB/sec), P-CAV

Conectivitate

- **Interfață:** IDE
- **Alte conexiuni:** Conector interfață IDE, Jumper Master/Slave

Comoditate

- **Ușor de utilizat:** Manual de instrucțiuni, pas cu pas

Accesorii

- **Accesorii incluse:** 4 șuruburi pt. montare, CD-ROM cu software + manual, Ghid de instalare rapidă, Manual de utilizare

Cerințe sistem

- **Spațiu pe hard disk:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Procesor:** Procesor Pentium 4 de 1,3 GHz sau mai bun
- **memorie RAM:** 128 MB

Specificații tehnice

- **Umiditate:** 15 - 80% RH (fără condensare)
- **Interval temperatură de funcționare:** 5 - 50 °C
- **Standarde de siguranță:** EN60950, EN60825,UL1950
- **Standarde EMC:** EN55022, EMS5024, FCC

Partea 15

- **Interval temperatură de stocare:** -40 - 65 °C

Alimentare

- **Tip adaptor:** CC 5V/12V
- **Consum:** 25 W

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rights 1, Nero Burning Rom 6, Nero media Player 1, Nero Vision express 2

Dimensiuni

- **Greutate produs:** <0,9 kg
- **Dimensiuni produs (LxAxI):** 146 x 170 x 42 mm

Informații ambalaj

- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Greutate brută:** 0,9 kg
- **Înălțime:** 324 mm
- **Lungime:** 165 mm
- **Lățime:** 146 mm

Cutie interioară

- **Greutate brută:** 1,2 kg
- **Înălțime:** 260 mm
- **Lungime:** 210 mm
- **Cantitate:** 1
- **Lățime:** 107 mm
- **I2NC:** 867000030824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9

Cutie exterioară

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Greutate brută:** 9,1 kg
- **Înălțime:** 244 mm
- **Lungime:** 363 mm
- **Cantitate:** 10
- **Lățime:** 363 mm
- **I2NC:** 867000030824

Cutie exterioară 2

- **I2NC:** 8670 000 30824
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 34075 9
- **Cantitate:** 320

SPD6004BD/10

Caracteristici principale produs

LightScribe

Noul sistem de etichetare a discurilor LightScribe va face inutile markerele și etichetele autocolante. Nu mai trebuie decât să întoarceți CD-ul sau DVD-ul, să-l reintroduceți în unitate, și veți putea inscripționa etichete de calitate, la nivel profesional. Puteți să combinați text și elemente grafice, și puteți inclusiv să adăugați noi elemente la o dată viitoare. Cu acest sistem, vă va fi mult mai ușor să găsiți filmele, muzica, fotografiile și fișierele de date dorite.

Calibrare dinamică

Calibrarea dinamică optimizează calitatea inscripționării DVD-urilor, pentru unitățile DVD+RW de mare viteză.

Capacitate de stocare de 8,5 GB

Disc dublu strat cu o singură față cu o capacitate de stocare de 8,5 GB

Unitate de scriere și imprimantă

Tehnologia LightScribe adaugă posibilitatea de inscripționare a etichetelor cu unitatea dvs. de scriere CD și DVD.

Plug & Play

Tehnologia Plug & Play vă permite să instalați sau să adăugați noi componente și să le puneți în funcțiune fără a parcurge operații complexe de instalare sau analize tehnice.

Legătură fără întreruperi

Seamless Link previne erorile de inscripționare

DVD RAM

Formatul DVD RAM transformă această unitate într-un dispozitiv multifuncțional, pentru CD, DVD ROM și DVD RAM.



Data apariției 2009-02-03

Versiune: 2.3.6

I2 NC: 8670 000 30824
EAN: 87 12581 34074 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com