

Philips Streamium
Kablosuz Müzik Merkezi ve
İstasyonu

Streamium

WACS7000



Her odada tüm müziğin keyfini çıkartın

Toplam müzik eğlencesi ve özgürlüğü

Hayatınızda dinlediğiniz tüm müzikleri 80GB'lık sabit diske kaydedin ve Merkez'den İstasyon'a olan kablosuz akışın keyfini çıkarın. Yüksek hızda CD kaydına tanık olun. Ayrıca, isteğe bağlı 2'si 1 arada bağlantınızı kullanarak GoGear veya iPod'unuzu da çalabilirsiniz.

Sınırsız dinleme keyfi, kablosuz olarak

- Müzik Merkezi ve İstasyonlar arasında kablosuz müzik akışı
- 1500 CD'ye kadar saklama ve çalma için 80 GB sabit disk
- MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
- GoGear ve iPod (isteğe bağlı) için Bağlantı Konsolu
- PC'den UPnP ile kablosuz akış

Kolay gezinme ve kontrol

- Benim Odam, Benim Müziğim: Her odada farklı müzik dinleyin
- Müzik Beni İzliyor: Müziğiniz evin her yerine sizinle birlikte gelsin
- Tüm İstasyonlara eşzamanlı çalma için Müzik Yayını
- CD'leri Gracenote otomatik şarkı bilgisi arama ile kaydedin
- Alfanişerik araması olan 2 Yönlü LCD uzaktan kumanda

Kaliteli ses performansı

- Net ve derin bas sesler için Super Sound Paneli
- Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Ses**

- **Ekolayzır ayarları:** Klasik, Jazz, Pop, Rock, Tekno, Nötr
- **Ses Geliştirme:** 3 aşamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Ekolayzır, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Akıllı ekolayzır
- **Ses Seviyesi Kontrolü:** Ses Kontrolü yukarı/aşağı
- **Çıkış Gücü:** 40W+40W Müzik Gücü

Hoparlörler

- **Dahili hoparlörler:** 2
- **Hoparlör tipleri:** Super Sound Paneli, Entegre subwoofer, Çıkarılamaz

Müzik Çalma

- **Sıkıştırma formatı:** MP3, WMA, PCM
- **Çalma Ortamı:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Disk Çalma Modları:** Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Programlanabilen 99 Parça, Tekrar/Rasgele/Program, Hızlı İleri/Geri
- ID3 etiket desteği
- **Yükleyici Türü:** Yuva
- **MP3 bit hızları:** 8-320 kbps ve VBR
- **WMA bit hızları:** 16-128 kbps
- **Sabit Disk Çalma Modu:** Albüm, Tarz, Çalma Listesi, Tüm parçalar, Aynı Sanatçı, Aynı Tarz, Sıkıştırılmamış parçalar
- **Sabit Disk Akış Modu:** 5 istasyona kadar Wi-Fi akışı, "Benim Odam, Benim Müziğim", "Müzik Beni İzliyor", "Müzik Yayını"
- **PC Bağlantısı çalma/oyunatma modu:** Ağ üzerinden MP3 yayını, Wi-Fi kablosuz bağlantı
- **USB Direct Modları:** Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Durdur

Ses Kaydı

- **Bit hızı:** 128, 160, 192, 256 ve 320 kbps
- **Kayıt Ortamı:** HDD
- **Kayıt hızı:** 1 x, 4 x
- **Ses dosyası formatı:** MP3

Depolama Ortamı

- **Sabit Disk Kapasitesi:** 80 GB

Tuner/Alım/İletim

- **Tuner Bantları:** FM
- **Otomatik dijital istasyon ayarı**

- **Otomatik hafızaya alma**
- **Ayarlanmış Kanal Sayısı:** 60

Bağlanılabilirlik

- **Ses cinch girişi:** Analog AUX (Merkez/İstasyon)
- **Ses cinch çıkışı:** Analog Hat çıkışı (Merkez)
- **Diğer bağlantılar:** DIN bağlantısı
- **Kulaklık:** 3,5 mm
- **Anten:** FM Dipol
- **Kablosuz bağlantılar:** Kablosuz LAN (802.11g)
- **Güç:** 220 V 50 Hz
- **Kablosuz Evrensel Tak ve Çalıştır:** Etkin
- **LAN kablolu:** Ethernet (RJ 45) 1x

Kullanılabilirlik

- **Ekran Tipi:** LCD
- **Arka ışık**
- **Renkli arka ışık:** Beyaz
- **Ekran Üstü Gösterim (OSD) dilleri:** İngilizce, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca
- **Dijital İçerik Yönetimi:** WADM yazılımı dahil
- **Eko Güç Bekleme:** 1 watt
- **Duvara monte edilebilir / Tavana Asılabilir:** Duvara Monte Edilebilir
- **Saat:** Ana ekranda

Aksesuarlar

- **Kablolar:** Ethernet Kablosu
- **CD-ROM:** Kurulum CD-ROM'u, WADM ve yardımcı program yazılımları.
- **Uzaktan kumanda:** 2 yönlü 6 satır Ekran, 1 yönlü kumanda
- **Piller:** 4 x AAA + 2 x AA
- **Garanti Kartı:** Garanti Kartı
- **Hızlı başlangıç kılavuzu:** İngilizce, Fransızca, İspanyolca
- **Kullanım Kılavuzu:** İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Almanca

Boyutlar

- **Ana karton ağırlığı:** 15,5 kg
- **Ürün boyutları (GxDxY):** 608mm x 175mm x 303mm
- **Set ağırlığı:** 12,93 kg
- **Karton boyutları (GxDxY):** 682mm x 400mm x 236mm

Güç

- **Güç kaynağı:** 100-240VAC, 50/60Hz

Ürün özellikleri**Kablosuz akış**

Kablosuz akışla, büyük müzik dosyalarını indirip ses cihazınızda saklamanıza gerek yok. En sevdiğiniz şarkıları, tüm Müzik İstasyonlarına sürekli olarak yayınlanırken dinleyebilirsiniz. Müzik Beni İzliyor özelliğini kullanarak, gezinme ve çalma işlemlerini tekrarlamadan, evin her yerinde müziğin peşinizden gelmesini sağlayın. Müzik Yayını, istediğiniz müziği Merkez'den tüm İstasyonlara aynı anda yayınlar. Odam, Müziğim özellikleri ile aile üyelerinden herhangi biri Kablosuz Müzik Merkezi veya İstasyonu olan herhangi bir odadan koleksiyondaki müziklerin tadını çıkarabilir.

80GB sabit disk/ 1500CD

80 GB sabit disk, dijital ses dosyalarınız için 1500'e kadar ses CD'sini kolayca saklayabileceğiniz çok geniş bir kapasite sunar. Yerden kazandıran akıllı ve kolay erişimli müzik koleksiyonu yönetimi, üstelik hepsi tek bir yerde.

Doğrudan USB-MP3/WMA

Doğrudan USB moduyla, bir USB cihazındaki müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

Evrensel Tak ve Çalıştır

Evrensel Tak ve Çalıştır, sizi müzik almak veya aktarmak için herhangi bir Evrensel Tak ve Çalıştır cihazına bağlayan endüstri standardı bir teknolojidir. Kablosuz Müzik Merkezi'niz Evrensel Tak ve Çalıştır'ı, diğer Evrensel Tak ve Çalıştır cihazlarına kolay ve standart bir yolla bağlanmanızı sağlamak için kullanılmaktadır. Kablosuz Müzik Merkezi'nizi müzik almak veya aktarmak için kolayca diğer ortam cihazlarına bağlayabilirsiniz.

Super Sound Paneli

Super Sound Paneli, küçük, düz bir hoparlör biriminden yüksek kaliteli ve tam aralıklı bir ses elde edebilmek için en son teknolojiyi kullanan, yenilikçi ve düz bir hoparlör panelidir.



Yayın tarihi 2009-02-01

Sürüm: 12.1.22

12 NC: 9073 100 13386
EAN: 87 10895 96606 1© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com