

Philips
CD радиокасетофон с
динамично усиление на
басите

AZ1047



Слушайте музика, където и да се намирате

с MP3-CD възпроизвеждане

Изпитвайте удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството.

Еlegantният и портативен AZ1047 ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.

Върховно изживяване при слушане

- Изпълнявайте MP3-CD, CD и CD-R/RW музика
- FM/MW стерео тунер
- Стерео касетен дек с автостоп

Лесна употреба

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- CD размесване/програма/повторение
- Програмируем за 20 мелодии CD

Усещане за богат и чист звук

- Динамично усиление на басите за дълбок и драматичен звук

PHILIPS

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Тип устройство за зареждане: Отгоре
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предшна песен, Повторно изпълнение, Разбъркано възпроизвеждане
- Брой декове: 1
- технология на касетния дек: Механичен
- програмируеми песни: 20

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM, MW
- Антена: FM антена

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 X 1 W
- Подобрение на звука: Цифрово усилване на басите
- Звукова система: Стерео
- Диаметър на високоговорителя: 3,5 инча
- Регулиране на силата на звука: въртящ се

Аудио запис

- Подобрение на записа на лентата:

- синхронизиране на началото на записа
- Носители за запис: Лента

Удобство

- Тип на дисплея: LCD

Възможности за свързване

- 3,5 мм стерео вход: (MP3 LINK)

Мощност

- Тип батерия: LR14
- Брой на батериите: 6
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Мрежово захранване: 220 V - 230 V

Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: Захранващ кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционен сертификат

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 320 x 275 x 175 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 292 x 142 x 243 мм
- Тегло: 1,8 кг
- Тегло вкл. опаковката: 2,4 кг



Акценти

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте MP3-CD, CD и CD-R/RW музика

Стерео касетен дек с автостоп

Стерео касетен дек с автостоп

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на баса в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

CD размесване/програма/повторение

Функцията "Разбъркване/Програмиране/Повторение" ви помага да се избавете от скуката и да слушате музиката си всеки път в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, всичко, което трябва да направите, е да изберете един от режимите - "Разбъркване", "Програмиране" или "Повторение", и мелодиите ви ще се възпроизвеждат в различен ред за всеки съответен режим. Радвайте се на различно и неповторимо слушане на музика, всеки път когато включите плейъра си.

MP3 Link за преносима музика

MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизаш от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 51191
EAN: 87 12581 47470 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com