

Philips CD Soundmachine c/ref. dinám. de graves

AZ1226

Todo en uno, música en MP3 con un sonido grave más rico

Disfrutas de las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. El elegante y compacto AZ1226 te permite sumergirte en el placer que supone disfrutar de tu música favorita con unos graves enriquecidos a través de un sistema realmente fácil de usar.

Reproductor de CD de características completas

- MP3-CD, compatible con CD-R/RW
- Shuffle/programación /repetición de CDs

Rendimiento mejorado de graves

- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Altavoces de 4" con amplitud de banda

Fácil de usar

- Grabación sincronizada de CD a cassette
- · Pantalla LCD multifuncional
- Entrada de audífonos estéreo



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 1,2 W
- · Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio
- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
- Diámetro del altavoz: 4 pulg.
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20
- Número de caseteras: 1
- Tecnología de la casetera: Mecánica

Sintonizador/recepción/transmisión

- · Antena: Antena AM, Antena FM
- · Bandas del sintonizador: FM, MW







Conectividad

· Audífonos: 3.5 mm

Comodidad

• Tipo de pantalla: LCD

Accesorios

 Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, manual de usuario, Certificado de garantía

Potencia

- Alimentación
- Tipo de batería: LR14
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Número de baterías: 6

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 470 x 210 x 290 mm
- Dimensiones del producto (An \times Al \times Pr): $400 \times 162 \times 238$ mm
- Peso: 2,9 kg
- Peso con empaque incluido: 3,7 kg

Destacados

MP3-CD, compatible con CD-R/RW

MP3-CD, compatible con CD-R/RW

Shuffle/programación /repetición de CDs

Shuffle/programación /repetición de CDs

Sistema de bocinas Bass Reflex

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen

Altavoces de 4" con amplitud de banda Altavoces de 4" con amplitud de banda

Grabación de CD sincronizada Grabación sincronizada de CD a cassette

Pantalla LCD multifuncional Pantalla LCD multifuncional

Entrada de audífonos estéreo Entrada de audífonos estéreo



Fecha de publicación 2013-05-10

Versión: 4.0.7

12 NC: 9073 101 01768 EAN: 87 10895 88241 5 © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com