



Philips
Digitální fotorámeček
PhotoFrame s baterií

8"

Multimédia poměr stran rámečku
4:3

SPH8008



„...to je tvoje teta a já, když jsme byli malé“

Rámeček PhotoFrame s baterií

V denním shonu je snadné zapomenout na ty, kteří jsou nám nejdražší. Nyní je můžete mít díky rámečku PhotoFrame společnosti Philips stále u sebe. Dokonalý rámeček je vybaven vestavěnou nabíjecí baterií s 2hodinovou výdrží, takže můžete prohlížet kdykoli a kdekoli.

Špičkový displej pro úžasný zážitek ze sledování

- imagen Pro pro ostřejší a živější barvy
- Poměr stran rámečku 4:3 pro optimální nezkrácené zobrazení
- Přidejte starým vzpomínkám nový lesk díky technologii RadiantColor

Snadné intuitivní ovládání a velké pohodlí

- Automatická prezentace z karty USB nebo paměťové karty
- Dotkněte se citlivých ovládacích prvků na okraji fotorámečku
- Přenášejte fotografie ze svého mobilního telefonu prostřednictvím funkce Bluetooth
- Snadné použití nabíjecího doku baterie

Zelený design šetrný k životnímu prostředí

- Ekologický fotorámeček
- Automatické vypnutí/zapnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- Úhel sledování: - C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
- Jas: 250 cd/m²
- Poměr stran: 4:3
- Rozlišení panelu: 800 x 600
- Kontrastní poměr (typický): 300:1

Možnosti připojení

- USB: Hostitelské rozhraní USB 2.0, USB 2.0 Slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Třída 2, Pouze přijímač

Úložná média

- USB: Jednotka Flash USB
- Typy paměťových karet: Secure Digital (SD), Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Kapacita zabudované paměti: 1 GB (pro 1000 fotografií o vysokém rozlišení)

Pohodlí

- Čtečka paměťových karet: Zabudováno (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG, Až 10 MB souborů JPEG, Až 20 megapixelů
- Podporovaný videoformát: MPEG1 & 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Podporovaná hudba na pozadí: MP3
- Tlačítka a ovládací prvky: ovládání dotykovým okrajem, Tlačítko napájení
- Režim přehrávání: Procházení v režimu celé obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
- Správa alba: Vytvořit, Odstranění, Upravit, Přejmenovat
- Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, Rotace
- Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Efekt přechodu, Koláž (více snímků)
- Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Prezentace, Stav, Automatické zapnutí/vypnutí, Nastavení data a času, Zdroj fotografií, Pípnutí zapnuto/vypnuto, Aktivace/deaktivace zobrazení hodin, Upozornění na události s funkcí Snooze
- Stav systému: Verze firmwaru, Zbývající paměť
- Stav připojených médií: Připojená média, Zbývající paměť
- Regulační opatření: CE, GOST, Švýcarsko, C-Tick, PSB
- Další výhody: Kompatibilní se zámek Kensington
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, Španělština, Němčina, Francouzština, Italština, Holandština, Dánština, Portugalština, Ruština, zjednodušená čínština
- Kompatibilita se systémem: Windows XP, Windows Vista, Operační systém Mac Os X

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./stejnosc., Kabel USB, Disk CD-ROM se softwarem + manuál. Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelský manuál: Arabština, Čeština, Dánština/Norština, Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, Němčina, Řečtina, Italština, Malajština, Polština, Portugalština, Ruština, zjednodušená čínština, Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina

Rozměry

- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Hmotnost: 0,34 kg
- Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -10 °C až 60 °C

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
- Výstup, stejnosměrný proud ve voltch: 12 V
- Výstup, stejnosměrný proud v ampérech: 1,5 A
- Spotřeba elektrické energie: (Zapnutý systém) 4,5 W
- Podpora režimu spotřeby: Napájení z baterií, Napájení na střídavý proud
- Provozní doba při napájení baterií: 2 h

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 25 x 21 x 9,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,972 kg
- Hrubá hmotnost: 1,257 kg
- Hmotnost obalu: 0,285 kg
- EAN: 87 12581 49574 9
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Rozměry balení (Š x V x H): 9,8 x 8,3 x 3,7 palec
- Hrubá hmotnost: 2,771 lb
- Čistá hmotnost: 2,143 lb
- Hmotnost obalu: 0,628 lb

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Čistá hmotnost: 1,944 kg
- Hrubá hmotnost: 2,75 kg
- Hmotnost obalu: 0,806 kg
- GTIN: 1 87 12581 49574 6
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Hrubá hmotnost: 6,063 lb
- Vnější obal (D x Š x V): 10,3 x 8,0 x 8,9 palec
- Čistá hmotnost: 4,286 lb
- Hmotnost obalu: 1,777 lb

Přednosti

imagen Pro

Jedinečná technologie pro vylepšení obrazu imagen společnosti Philips automaticky provádí analýzu fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a optimální kontrast. Technologie imagen Pro je pokročilá technologie pro vylepšení obrazu, která z technologie imagen přejímá 3 základní části pro vyšší přesnost barev, hloubku barev a chytrý kontrast. Navíc technologie imagen Pro nabízí vylepšenou barvu pokožky, ostřejší obraz a prohlížení fotografií bez blikání, které je pro fotografie velmi důležité.

Dokonalý poměr stran rámečku 4:3

Digitální fotorámeček Philips PhotoFrame se zobrazením fotografií v poměru 4:3 zaručuje ten nejlepší zážitek ze sledování.

Dokovací stanice s ukazatelem stavu baterie

Tento nabíjecí dok baterie slouží jako stojánek i jako nabíječka baterií. S jediným úplným nabitím můžete s vloženou baterií sdílet snímky asi 2 hodiny bez připojení.

Dotykové ovládání pomocí okrajů

Ovládací prvky fotorámečku citlivé na dotyk jsou během obsluhy okamžitě osvětleny, a tak vám usnadňují procházení fotografiemi, videoklipy a hudbou. V režimu prohlížení fotografií můžete klouzat prsty podél horizontálního dotykového okraje, který vám umožňuje snadněji vybrat novou fotografii z miniatur na obrazovce.

Automatická prezentace

Automatické prezentace se spouštějí z jakékoli jednotky USB nebo paměťové karty pro všechny momenty, kdy nechcete ztrácet čas kopírováním fotografií do fotorámečku.

Přenos fotografií pomocí funkce Bluetooth

Víme, že rádi fotografujete pomocí mobilního telefonu. Nyní můžete tyto fotografie prostřednictvím funkce Bluetooth přenášet do digitálního fotorámečku Philips PhotoFrame bez dalších hardwarových klíčů nebo kabelů.

Technologie RadiantColor

Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkraslený poměrem stran.

Ekologický fotorámeček

Rámečky PhotoFrame společnosti Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností.

SmartPower

Časovač vypne a zapne fotorámeček ve zvolenou dobu a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit životní prostředí díky snížení nákladů na energii fotorámečku až o třetinu.



Datum vydání 2009-11-13

Verze: 3.3.4

12 NC: 8670 000 55186
EAN: 87 12581 49574 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com