

Philips PhotoFrame

LCD de 10,2"

Relación de aspecto 16:9

# 10FF3CME





# Comparte tus recuerdos

Pantalla más grande para una visualización más cómoda. Muestra tus fotos digitales con una alta calidad de densidad de píxeles, color digital perfecto y toda la riqueza de las impresiones profesionales en la gran pantalla de PhotoFrame.

#### Pantalla de máxima calidad para unas excelentes imágenes

- · Alta densidad de píxeles para una imagen nítida y detallada
- imagen Pro para unos colores más nítidos y vibrantes
- · Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor

#### Visualiza y gestiona fácilmente tus fotografías digitales

- Crea álbumes, secuencias de diapositivas y gestiona las fotografías
- Ranura para tarjeta SD adicional para disfrutar de los recuerdos sin límite
- Diviértete con Collage Pro: crea o edita collages por ti mismo
- Un sencillo software para PC que permite arrastrar y soltar las fotografías para transferirlas

# Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad

- Orientación automática de la foto en los modos vertical y horizontal
- Ahorro de energía con atenuación automática mediante la detección de la luz ambiental

## Diseño clásico: materiales de verdad y textura fina

• Frontal metálico de verdadero aluminio pulido: diseño para tu hogar



# Destacados

#### Pantalla de alta densidad de píxeles

La mejor pantalla de alta densidad posible muestra las fotografías inolvidables con el mismo detalle "realista como la vida misma" y los colores vibrantes de las impresiones de alta calidad.

#### **Smart Album**

Smart Album te permite crear y gestionar álbumes, así como configurar y ajustar los efectos de transición en secuencias de diapositivas.

#### Recuerdos sin límite

El PhotoFrame de Philips incluye una ranura para tarjeta SD adicional que permite ampliar el espacio de almacenamiento del PhotoFrame, con lo que contarás con espacio suficiente para todos tus recuerdos. Es prácticamente como tener espacio ilimitado para tus recuerdos y fotografías. Además, gracias al administrador de tarjetas de memoria de Philips, podrás copiar y pegar imágenes fácilmente entre todos los distintos tipos de tarjetas de memoria.

### Orientación automática

El reconocimiento automático de horizontal/ vertical emplea un sensor que reconoce la orientación de Photo Frame y muestra cada fotografía del modo adecuado.

#### **Collage Pro**

¿Te acuerdas de lo bien que lo pasabas antes trabajando con tus fotografías? Por ejemplo, podías cortarlas y crear bonitas colecciones. Collage Pro es una función exclusiva y avanzada que incluyen los PhotoFrame de Philips. Al igual que en otros PhotoFrame de Philips, que incluyen la función Collage, puedes reproducir proyecciones de diapositivas de collages automáticamente (vista aleatoria). Con Collage Pro, también podrás crear y editar collages por ti mismo. Además, podrás crear fácilmente un collage desde varias fuentes, como una tarjeta SD o una unidad USB.

#### imagen Pro

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

#### **PhotoFrame Manager**

Puedes conectar fácilmente el PhotoFrame de Philips a un ordenador mediante un cable USB. PhotoFrame Manager es una herramienta de software fácil de utilizar que te permite arrastrar y soltar las fotografías del ordenador al PhotoFrame, así de sencillo. Pero además, el software permite realizar ediciones sencillas como zoom o recorte. Incluso puedes previsualizar la fotografía que hayas editado antes de transferirla al PhotoFrame.

#### **RadiantColor**

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.

### Diseño en aluminio pulido

Hay muchos marcos de fotos digitales en el mercado con diseños poco atractivos y aparatosos que seguramente no encajarían en la decoración de tu casa. Ahora, Philips presenta un PhotoFrame con un frontal metálico de aluminio pulido y textura finísima que encaja perfectamente con el diseño limpio y sencillo de la cubierta posterior. No sólo quedará bien con tu decoración, sino que iluminará toda la habitación.

#### **Smart Power Pro**

Smart Power Pro es un sensor que enciende o apaga el PhotoFrame mediante la detección de las condiciones de luz ambiental, lo que reduce el consumo de energía para cuidar el medio ambiente. De esta forma, se ahorra hasta un tercio de los costes de energía del PhotoFrame. Lo mejor de todo es que se realiza de forma automática.















# Especificaciones

#### Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 120° (horizontal) / 110° (vertical)
- · Vida útil hastá 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 800 x 480
- Brillo: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 300:1

#### Conectividad

• USB: Host USB 2.0, Esclavo USB 2.0

#### Soportes de almacenamiento

- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Capacidad de la memoria integrada: 128 MB (para 510-1020 fotografías, aproximadamente 26 MB utilizados por el sistema)
- USB: Unidad flash USB

#### Comodidad

- Lector de tarjetas: Integrado (3x)
- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG, Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles
- Ubicación: Horizontal, Orientación automática de fotografías, Vertical
- Botones y controles: 3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Gestión de álbum: Crear, Eliminar, Editar, Renombrar
- Editar fotografías: Copiar, Eliminar, Girar, Zoom y recorte
- Efectos fotográficos: Negro y blanco, Marcos, Sepia, Radiant color
- Gestión de secuencia de diapositivas: Crear secuencia de diapositivas, Borrar secuencia de diapositivas, Renombrar secuencia de diapositivas
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Collage (varias imágenes), Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición
- Fondo de pantalla: Negra, Gris, Blanca, Ajuste automático
- Función de configuración: Pitido activado/ desactivado, Ajuste de brillo, Activación/ desactivación de la pantalla del reloj, Recordatorio de eventos con aplazamiento, Language (Idioma),

Origen de fotografías, Ajuste de hora y fecha, Estado, Encendido/apagado automático, Secuencia de diapositivas

- Estado del sistema: Versión del firmware, Memoria restante
- Estado de los soportes conectados: Soportes conectados, Memoria restante
- Compatibilidad Plug & Play: Mac OS X, Windows 2000/XP o posterior, Windows Vista
- Aprobación de regulaciones: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, Suiza, UL/cUL
- Otra comodidad: Compatible con bloqueo Kensington
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Ruso, Chino simplificado, Español

#### **Accesorios**

 Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de configuración rápida, Cable USB, CD-ROM con software + manual, Soporte

#### **Dimensiones**

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 284,6 x 195,1 x 35,4 mm
- Peso: 0,718 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De 10  $^{\circ}$ C a 60  $^{\circ}$ C

#### Alimentación

- Consumo de energía: (Sistema encendido) 5,43 W
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA

#### Caja exterior

- GTIN: 1 87 12581 43295 6
- Número de embalaies del cliente: 2
- Peso bruto: 4,3858 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 36,1 x 26,3 x 25,4 cm
- Peso neto: 2,2868 kg
- Peso tara: 2,099 kg

#### Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 43295 9
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):  $34 \times 24.2 \times 10.9$  cm
- Peso bruto: 1,88 kg
- Peso neto: 1,1434 kg
- Peso tara: 0,7366 kg



Fecha de emisión 2009-12-22

Versión: 2.1.7

12 NC: 8670 000 41033 EAN: 87 12581 43295 9 © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com