

Philips  
DVD prehrávač

DVP3350



## Vychutnajte si to naplno – z médií DVD alebo USB

### S vysokorychlostným pripojením USB 2.0

Váš vysnívaný prehrávač, v ktorom sa kvalita obrázkov rovná skutočnosti a prehráva skutočne akékoľvek disky! DVD prehrávač od firmy Philips poskytuje zážitok zo zábavy pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.

#### Oživí audio a video nahrávky

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu
- Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie

#### Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Funkcia kopírovania z média na prenos fotografií a hudby na kľúč USB

#### Jednoduché používanie

- Jednodotkové vytváranie MP3 priamo z diskov CD na kľúče USB

#### Prehráva všetky vaše filmy a hudbu

- Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu
- Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX

# PHILIPS

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: Progressívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa

## Zvuk

- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 100 dB
- Skreslenie a šum (1 kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1kHz): > 100 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 90 dB
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Formát kompresie: MP3, zvuk Dolby Digital, PCM, WMA

## Prehrávanie statických obrázkov

- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Zdokonalenie obrázkov: Otočiť fotografie, Rotovanie, Približovanie, Prezentácia, Prezentácia s prehrávaním MP3

## Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania: Divx, Statické obrázky JPEG, MP3
- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť

## Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Komponentný video výstup progresívny, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Scart
- Predné/bočné konektory: USB

## Vybavenie a vlastnosti

- Detýsky zámok: Detýsky zámok, Rodičovská kontrola
- Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Nemčina, Holandčina, Dánčina, Fínčina, Francúzština, Taliančina, Nórcina, Portugalcina, Španielčina, Turečtina, Švédčina, Poľština

## Príkron

- Spotreba energie: < 10 W
- Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Diaľkové ovládanie, Záručný list pre celosvetovú záruku, Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia

## Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 480 x 80 x 282 mm
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 360 x 37 x 209 mm
- Hmotnosť prístroja: 1.3 kg
- Váha vrátane balenia: 2.4 kg



DIVX



# Hlavné prvky

## Prehrá všetko

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - DivX, MP3, WMA alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

## Progressívne riadkovanie

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

## Jednoduché vytváranie MP3

Skonvertujte obsah vašich obľúbených diskov CD do súborov MP3 pomocou produktu Philips a uložte ich na prenosnú jednotku alebo prenosný prehrávač médií prostredníctvom kábla USB. Vychutnajte si pohodlie vytvárania súborov MP3 priamo vo vašej obývačke, bez použitia počítača, a dokonca počas prehrávania disku CD.

## Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché preporenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

## Kopírovanie z média

Podelite sa o svoje fotografie a hudbu s rodinou či priateľmi - vo vlastnej obývačke alebo kdekoľvek inde. Stačí skopírovať súbory na kľúč USB a svoj obľúbený výber môžete nosiť stále so sebou.

## Prispôbenie sa obrazovke

Nech pozeráte čokoľvek a nech používate akýkoľvek televízor, funkcia Screen Fit zaručuje, že obraz zaplní celú obrazovku. Odstraňuje rušivé čierne pásy na vrchu či spodku obrazovky bez potreby zdĺhavého ručného nastavovania. Stačí stlačiť tlačidlo Screen Fit, vybrať príslušný formát a vychutnať si film na celej obrazovke.



Dátum vydania  
2017-04-04

Verzia: 2.1.12

12 NC: 8670 000 53343  
EAN: 87 12581 48617 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com