

Philips  
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์



HTS3265



## เพิ่มพลังความบันเทิงให้กับคุณ ด้วยลำโพงทรงพลังขนาดกะทัดรัด

พบกับความบันเทิงที่น่าตื่นตาตื่นใจภายในบ้านด้วยพลังเสียงเซอร์ราวด์กระหึ่มจากระบบนี้  
เพลิดเพลินกับความบันเทิงไร้ขีดจำกัดด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ การเล่นเกมไฟล์จากไดรฟ์  
USB เครื่องเล่นสื่อบันเทิงแบบพกพา และการเล่นดิสก์ทุกประเภทได้อย่างดีเยี่ยม

### เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- ช่องเชื่อมต่อ USB สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันเทิงแบบพกพา

### เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- เสียงเซอร์ราวด์ DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II
- ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง

### ตั้งค่าและใช้งานง่าย

- ช่องเสียบ Easy-fit™ พร้อมรหัสสีเพื่อการติดตั้งได้อย่างสะดวก

### เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น DivX, MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิทัล
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

**PHILIPS**

sense and simplicity

# ไฮไลต์

## ช่องเชื่อมต่อ USB

Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวง อุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB กับช่องเชื่อมต่อ USB เลือกรูปภาพ หรือเพลง แล้วเล่นได้

## DTS, Dolby Digital, ProLogic II

ตัวถอดรหัส DTS และ Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ห้องเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำการประมวลผลของมัลติสัญญาณเสียงทั้ง 6 ช่องเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงดุจธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้

## รับรอมด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4

ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX เข้ากับคุณสมบัติที่เยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทริคและเมนูที่หลากหลาย ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

## ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

เพิ่มความสนุกสนาน กระตือรือร้นให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้ขีด ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

## 12-bit/108MHz video DAC

Video DAC 12 บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่ายที่แท้จริง โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสม่าเสมอ ภาพที่เคจึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ

ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต ที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

## ช่องเสียบ Easy-fit™

ระบบการเชื่อมต่อที่ไร้รหัสสลับ ช่วยให้การเชื่อมต่อลำโพงและซบวฟเฟอร์เข้ากับตัวเครื่องของระบบความบันเทิงในบ้านเป็นไปได้โดยสะดวก ด้วยการเสียบปลั๊กให้สีของปลั๊กตรงกับสีของช่องเสียบที่ด้านหลังเครื่อง

## สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นสื่อใดทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น DivX, MP3s, WMA หรือ JPEG สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม และความหรูหราในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

## สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นดิสกทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL สัมผัสความคล่องตัวและสะดวกเหนือใครในการเล่นดิสกทุกประเภทได้ในเครื่องเล่นเดียว



# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan

## เสียง

- พลังขับเสียงโดยรวม: 600 วัตต์
- กำลังขับ (RMS): 4x75W, 2x150W
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 180-14000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 60 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การตั้งค่าอ็ควอไลเซอร์: Action, Classic, Concert, Drama, เล่นเกมส, Lounge, Rock, กีฬา
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", โหมตกลางคืน

## การเล่นวีดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- ระบบการเล่นแผ่นวีดีโอ: NTSC, PAL

## การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, CD, แฟลชไดรฟ์ USB
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

## เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุบีบอัด: FM
- จำนวนของเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), AUX in, เส้าอากาศ FM, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: แจ็คไมโครโฟน 3.5 มม., สัญญาณเมฆา MP3, USB

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
- การใช้พลังงาน: 100 วัตต์

## ลำโพง

- ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์:

- วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ลำโพงตัวกลาง: ฉนวนแม่เหล็ก
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 8 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 8 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 45-150 เฮิร์ตซ์

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, สายวิดีโอ, CVBS, เส้าอากาศ FM, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ไม้ปรับประกันทั่วโลก, สายไฟ

## ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 332 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 2.8 กก.
- ขนาดลำโพงเซอร์ราวด (กว้าง x สูง x ลึก): 103 x 203 x 71 มม.
- น้ำหนักของลำโพงรวมทิศทาง: 0.656 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 244 x 105 x 74 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.78 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 163 x 363 x 369 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 4.865 กก.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 446 x 417 x 378 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 13 กก.

## ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 38904 8
- น้ำหนักสุทธิ: 13.605 กก.
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 45.8 x 45 x 43 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 11.645 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- น้ำหนักเมื่อถอด: 1.96 กก.

## ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 45.8 x 43 x 45 ซม.
- EAN: 87 12581 38904 8
- น้ำหนักสุทธิ: 13.605 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 11.645 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- น้ำหนักเมื่อถอด: 1.96 กก.

## ขนาดผลิตภัณฑ์

- ความยาวสายเคเบิล: 0 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 0 x 0 x 0 ซม.
- น้ำหนัก: 0 กก.



วันที่ออก 2011-04-28

เวอร์ชัน: 3.0.8

12 NC: 8670 000 36285  
EAN: 87 12581 38904 8© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com