



Philips
PhotoFrame

8 inç LCD

4:3 en boy oranı

8FF3FPB



Anılarınızı paylaşın

PC'nizde kaç dijital fotoğraf gizli? Dijital fotoğraflarınızı PC olmadan mükemmel kalitede görüntüleyerek anılarınızı paylaşmanın en kolay yolunu sunan Philips PhotoFrame™ ile anılarınızı görün, paylaşın, düzenleyin ve yeniden yaşayın.

Baskı kalitesinde görüntüler için en yüksek kalitede ekran

- Keskin ve detaylı fotoğraf görüntüleme için yüksek piksel yoğunluğu
- Net ve canlı renkler için imajen
- Görüntüdeki bozulmaları önleyen optimum 4:3 en-boy oranı
- RadiantColor ile eski anılara yeni bir parlaklık katın

Dijital fotoğraflarınızı kolayca görüntüleyin ve yönetin

- Kolajlar ile eğlenin: tek görünümde birden fazla fotoğraf görüntüleyin
- USB flash sürücüdeki fotoğrafları PC olmadan görüntüleyin

Basit kullanım, büyük rahatlık

- Dikey veya yatay modlara uyarlama için otomatik fotoğraf yönlendirme

Çevre dostu tasarım

- Güç tasarrufu için ekranın önceden ayarlanmış zamanlarda otomatik olarak açılması/kapanması

Şık ve modern tasarım, fotoğraflarınızı tamamlar

- Şık parlak kaplama ve muhteşem dokunuş hissi

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Yüksek Piksel Yoğunluğuna Sahip Ekran

Yüksek yoğunluklu ekran değerli fotoğraflarınızı yüksek kaliteli baskılarda olduğu gibi 'gerçek yaşamda' karşılaşılabileceğiniz zengin detaylar ve canlı renklerle görüntüler.

imagen teknolojisi

imagen, fotoğraflarınızı otomatik olarak doğru renk için analiz edip en iyi kontrasta ayarlayan, Philips'in geliştirdiği özel bir fotoğraf geliştirme teknolojisidir: imagen, "renk karışmasını" önlemek için renkleri ayırır, muhteşem bir görsel kontrast için parlaklık dağılımını ayarlar ve renk hassasiyeti için Gama ayarını düzeltir.

4:3 mükemmel en-boy oranı

Philips dijital PhotoFrame, fotoğraflarınızı, en iyi görüntüleme deneyimi için 4:3 oranında gösterir.

RadiantColor

RadiantColor, tam ekrandan küçük fotoğrafların kenarlarındaki renkleri genişletip siyah çubukları ve en-boy oranı bozulmasını ortadan kaldırarak küçük fotoğrafların en iyi oran olan 4:3 oranında görüntülenmesini sağlayan, özel bir Philips teknolojisidir.

Çoklu fotoğraf kolaj efekti

Kolaj, ekran boyutundan küçük olan fotoğraflarda ortaya çıkan kalın kenarlıkları önlemek amacıyla farklı fotoğrafların rastgele ve otomatik bir şekilde bir arada görüntülediği bir slayt gösterisi efektidir.

USB flash sürücüdeki fotoğrafların görüntülenmesi

USB flash sürücüde depolanan fotoğrafların kolayca görüntülenmesi ve paylaşılması için bir USB bağlantısı.

SmartPower

Bir zamanlayıcı, PhotoFrame'i seçtiğiniz saatlerde açar ve kapatır; PhotoFrame enerji giderlerinden üçte bire kadar tasarruf etmenizi sağlayarak çevre koruması için enerji tüketimini azaltır.

Otomatik yönlendirme

Otomatik yatay/dikey algılama, PhotoFrame yönünü algılayan bir sensör içerir ve her fotoğrafı kendi doğru modunda görüntüler.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- İzleme açısı: C/R > 10 ise, 130° (Y) / 110° (D)
- %50 parlaklığa kadar kullanım ömrü: 20000 sa
- Parlaklık: 250 cd/m²
- En-boy oranı: 4:3
- Panel çözünürlüğü: 800 x 600
- Kontrast oranı (tipik): 300:1

Bağlanabilirlik

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar, USB 2.0 Slave

Depolama Ortamı

- USB: USB flash sürücü
- Hafıza Kartı Türleri: Compact Flash tip I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Kartı, xD kartı, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Kullanılabilirlik

- Kart Okuyucu: Dahili (2x)
- Desteklenen fotoğraf formatı: JPEG fotoğraf, 10MB'a kadar JPEG dosyaları, 20 Megapiksele kadar
- Desteklenen yerleşim: Otomatik fotoğraf yönlendirme, Yatay, Dikey
- Düğmeler ve kontroller: 3 düğme, 4 yönlü gezinti tuşu ve Enter tuşu
- Çalma modu: Tam ekran gözetme, Slayt Gösterisi, Küçük resimlerle gözetme
- Fotoğraf düzenleme: Kopyalama, Silme, Döndürme, Büyütme ve kırpma
- Fotoğraf efektleri: Siyah - Beyaz, Çerçevesiz, Sepya, Parlak renk
- Slayt gösterisi ayarı: Rastgele, Sıralı, Geçiş etkisi
- Ekran arka planı: Siyah, Beyaz, Gri, Otomatik sıfırdırma
- Kurulum fonksiyonu: Parlaklık ayarı, Dil, Durum, Otomatik ayarı açma/kapama, Sesleri açma/kapama, Saat ve tarih ayarlama, Saat görünümünü açma/kapama, Alarm
- Sistem durumu: Bellenim sürümü, Kalan hafıza
- Bağlı medya durumu: Bağlı medya, Kalan hafıza
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: Windows Vista,

- Windows 2000/XP veya üzeri, Mac OS X
- Yasal Onaylar: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, İsviçre, UL/cUL
- Ekran Üstü Gösterim (OSD) dilleri: İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, Danca, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Japonca

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, USB kablosu, Stand, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar

- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Ağırlık: 0,494 kg
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 70° C

Güç

- Güç tüketimi: 6,3 W
- Desteklenen güç modu: AC güç

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 41225 8
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Net ağırlık: 0,878 kg
- Brüt ağırlık: 1,137 kg
- Dara ağırlığı: 0,259 kg

Dış Karton

- GTIN: 1 87 12581 41225 5
- Ambalaj sayısı: 2
- Dış karton (L x G x Y): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Net ağırlık: 1,756 kg
- Brüt ağırlık: 2,813 kg
- Dara ağırlığı: 1,057 kg



Yayın tarihi 2009-08-11

Sürüm: 4.0.15

12 NC: 8670 000 39002
EAN: 87 12581 41225 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com