

Philips  
sistema de base para iPod/  
iPhone

• Alumínio

DC290



## Desperte

ao som de música fantástica do seu iPhone/iPod

Acorde suavemente ao som da música fantástica ou actualize-se com as notícias da rádio com sistema de base para iPhone/iPod da Philips. Tome as suas manhãs mais alegres com um som cristalino e dê um toque de elegância ao seu quarto com a caixa em alumínio.

### Som rico e cristalino

- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Potência de saída total de 10 W RMS
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

### Comece o dia à sua maneira

- Definição de alarme para dias de semana/fim-de-semana para complementar o seu estilo de vida
- Acorde ao som da música do iPod/iPhone ou do rádio
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

### Design que se mistura com a decoração interior

- Caixa em alumínio

# PHILIPS

# Destques

## Alarme para dias de semana/fim-de-semana



Concebido tendo em vista os estilos de vida modernos, este rádio relógio tem uma função de alarme dupla que permite definir diferentes alarmes para dias de semana e fins-de-semana ou até mesmo variar as definições do alarme para casais. As definições do alarme podem ser personalizadas para as mesmas horas de alarme durante toda a semana, de segunda a domingo. Em alternativa, pode definir o alarme para tocar cedo de segunda a sexta e para poder ficar na cama mais tempo aos sábados e domingos. Seja qual for a escolha, esta prática função poupa o trabalho de definir uma hora de alarme para cada noite.

## Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone



Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o

seu dispositivo portátil enquanto se encontrar na base.

## Acorde com iPod/iPhone/rádio

Acorde ao som da música do iPod/iPhone ou do rádio

## Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

## 10 W RMS



Este sistema de música Philips tem 10 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia

eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

## Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



# Especificações

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch de 2.ª geração 8/16/32 GB, iPod classic, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod de 5.ª geração, iPod mini

## Reprodução de áudio

- Modos de reprodução na base: avanço e retrocesso rápido, faixa seguinte e anterior, reproduzir e pausa

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM, Antena flexível fixa FM
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática

## Funcionalidades

- Alarmes: alarme com aviso sonoro contínuo, despertador com rádio, repetir alarme (snooze), alarme duplo
- Cor da retroiluminação: branca
- Relógio: Digital, temporizador
- Tipo de visor: Visor LCD
- Dispositivo de carregamento: iPhone, iPod

## Som

- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Melhoramento do som: controlo de som digital,

- Dynamic Bass Boost
- Potência de saída: 2 x 5 W

## Altifalantes

- N.º de altifalantes incorporados: 2
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

## Conectividade

- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

## Alimentação

- Alimentação: 50 Hz
- Alimentação: 220 - 240 V
- Tipo de alimentação: Entrada de CA

## Dimensões

- Dimensões do cartão principal: 325 x 223 x 305 mm
- Peso bruto: 2,1 kg
- Quantidade de caixas principais: 2
- Peso da caixa principal: 5 kg
- Largura da embalagem: 310 mm
- Altura da embalagem: 139 mm
- Profundidade da embalagem: 208 mm
- Peso: 1,6 kg
- Profundidade da unidade principal: 165 mm
- Altura da unidade principal: 78 mm
- Largura da unidade principal: 263 mm

## Acessórios

- Cabos/ligação: cabo MP3 Link
- Telecomando
- Outros: Manual de início rápido, Manual do utilizador
- Garantia: Certificado de garantia



Data de publicação  
2013-06-12

Versão: 2.1.5

12 NC: 8670 000 62246  
EAN: 87 12581 53813 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)