



„Philips“
Muzikos mikrosistema

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W maks.



DCM2170

Jūsų namams tinkamas garsas

Sužavėti garsų

Ši „Philips“ muzikos mikrosistema, prie kurios per „Lightning“ jungtį galite prijungti „iPhone 5“, atkuria nuostabų garsą ir išsiskiria stilingu dizainu. Prisėskite, atsipalaiduokite ir mėgaukitės muzika taip, kaip jums patinka, naudodami vieną paprastą valdiklį.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
- 70 W RMS maksimali išvesties galia

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių

- Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
- „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

PHILIPS

Muzikos mikrosistema
su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“, CD, MP3-CD, USB, FM, 70 W maks.

Ypatybės

Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ jungtį



Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygtamam pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumulatorius.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas

žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Skaitmeninio garso valdymas



Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

DCM2170/12

Garso įvestis



Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

„USB Direct“



Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkurama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.



Specifikacijos

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Kita: ID3-tag palaikymas
- „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti
- Prijungimo atkūrimo režimai: greitai pirmyn ir atgal, kitas / ankstesnis takelis, groti ir sustabdyti

Garsas

- Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 70 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema
- Garsiakalbiai: 4 colių garsiakalbis su aukštųjų dažnių garsiakalbiu minštu gaubtu

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas

Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)
- USB: USB jungtis

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, „iPod“ žadintuvas, USB žadintuvas
- Įdėjimo būdas: Dėklas
- Įkrovimo prietaisai: „iPhone“, „iPod“

Priedai

- Nuotolinis valdymas
- Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis

Matmenys

- Bendras svoris: 5,7 kg
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 140 x 185 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 260 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 180 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 177 mm
- Pagrindinio įrenginio gylis: 239 mm
- Pakuotės plotis: 224 mm
- Pakuotės aukštis: 314 mm
- Pakuotės gylis: 518 mm

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 110-240 V, 50 / 60 Hz

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod Touch“ (5-oji karta)

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone 5“

