



Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

Bluetooth® in NFC

Neposredna povezava USB
12 W

AZ700T



Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi

Zmogljivi in prenosni CD-glasbeni sistem Philips lahko vzamete kamorkoli. Brezžična povezava NFC z enim dotikom omogoča enostavno združevanje Bluetooth. Predvajate lahko tudi skladbe na napravi USB, CD-ju in CD-ju s skladbami MP3.

Uživajte v glasbi z različnih virov

- Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe MP3
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Več glasbe z digitalnim radijem FM z 20 prednastavljenimi postajami

Enostavna uporaba

- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Priročen daljinski upravljalnik za še več udobja
- Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke
- CD za programiranje 20 posnetkov
- Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov

Močan zvok, ki ga slišite in občutite

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

PHILIPS

Značilnosti

Pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Tehnologija NFC



Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto

združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Neposredna povezava USB za glasbo MP3

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe MP3

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski

zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Priročn daljinski upravljalnik



Priročn daljinski upravljalnik se prikladno prilega vašim prstom in omogoča, da se sprostite v naslanjaču.



Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednjega/prejšnjega albuma, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Antena: Antena FM

Zvok

- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljiv gumb (digitalno)
- Izhodna moč: Največ 12 W

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Površina mrežice zvočnika: kovina

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- 3,5 mm vtič za slušalke
- Avdio vhod (3,5 mm)

Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD-zaslon
- Vrsta nalagalnika: zgoraj

Napajanje

- Vrsta baterije: Velikost D (LR20)
- Napetost baterije: 1,5 V
- Število baterij: 6
- Vrsta napajanja: Adapter AC/DC

Dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik
- Napajalni kabel
- Uporabniški priročnik
- Garancija: Garancijski list

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 435 x 271 x 170 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 469 x 197 x 311 mm
- Teža izdelka: 2,9 kg
- Teža vključno z embalažo: 4,11 kg



Datum izdaje 2022-11-27

Različica: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353
EAN: 04 89518 56041 76

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com