

PHILIPS

Batterie externe USB

10 000 mAh

Ports de charge USB-A et USB-C

QC 3.0 et PD 3.0

PPS

DLP2711CB



Chargeur autonome fin et puissant

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. Charge rapide grâce aux ports USB-A et USB-C prenant en charge les technologies QC 3.0 et PD 3.0.

Excellente conception de charge

- Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
- Technologie Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge
- 50 % de charge en 30 minutes
- Charge PPS (Programmable Power Supply, ou alimentation programmable) via USB-C

Confirmation de fonctionnement immédiate

- Voyant d'alimentation

Chargeur portable

- Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur
- Charge rapide via USB-C PD 3.0 20 W ou USB-A QC 3.0 18 W

Points forts

Voyant d'alimentation

Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.

PPS (Programmable Power Supply)

La norme PPS (Programmable Power Supply ou alimentation programmable) s'applique à la technologie de charge rapide pour les appareils USB-C. Cette technologie adapte la tension et l'intensité en temps réel, en fonction du niveau de charge de l'appareil afin de lui fournir une puissance maximale. Un moyen intelligent de réduire le temps de charge en toute sécurité.



50 % de charge en 30 min

Charge rapide : la batterie de votre téléphone portable passe de vide à 50 % de charge en 30 minutes.

Protection intelligente

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Charge rapide USB-C ou USB-A

Chargez rapidement votre appareil grâce au port USB-C PD 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 20 W ou au port USB-A QC 3.0 d'une puissance maximale en sortie de 18 W.

Caractéristiques

Carton externe

Longueur: 40 cm
Nombre de produits emballés: 36
Longueur: 15.7 pouces
Largeur: 22.5 cm
Hauteur: 34 cm
GTIN: 1 48 95229 13550 2
Largeur: 8.9 pouces
Hauteur: 13.4 pouces

Carton interne

Longueur: 19 cm
Nombre de produits emballés: 6
Longueur: 7.5 pouces
Largeur: 10.7 cm
Hauteur: 20.5 cm
Largeur: 4.2 pouces
Hauteur: 8.1 pouces
GTIN: 2 48 95229 13550 9

Compatibilité

Compatible avec :: Appareils à charge USB

Alimentation

Capacité de la pile: 10 000 mAh 37 Wh
Type de batterie: Li-polymère
Puissance d'entrée: USB-C 5 V/3 A
Sortie: USB-C 20 W maxi. USB-A 18 W maxi.

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 17 cm
Type d'installation en rayon: Les deux
Largeur: 9.5 cm
Profondeur: 3 cm
Hauteur: 6.7 pouces
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 48 95229 13550 5
Largeur: 3.7 pouces
Profondeur: 1.2 pouces

Dimensions du produit

Hauteur: 13.5 cm
Largeur: 6.72 cm
Profondeur: 1.62 cm
Largeur: 2.6 pouces
Hauteur: 5.3 pouces
Profondeur: 0.6 pouces
Poids: 0.226 kg
Poids: 0.498 lb

Accessoires

Câbles: Câble de charge USB-C
Manuel d'utilisation: Mode d'emploi

