

Philips
Micro HiFi-systeem

MP3

MCM190



Geniet van MP3-CD-muziek zoals u dat wilt

Deze met hout afgewerkte schoonheid is compact en elegant. Uitstekende prestaties zijn gecombineerd met essentiële functies, zonder dat er is ingeleverd op het uiterlijk. Ga lekker zitten en geniet op uw eigen manier van muziek.

Langer luisteren, meer plezier

- 10 uur MP3-CD-muziek

Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diepe, indrukwekkende bass
- Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier
- 2x5 W RMS/2x10 W muziekvermogen en 400 W PMPO

Begin de dag op uw manier

- Wekker en sleeptimer
- Digitaal afstemmen met 20 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

Klinkt ook fantastisch

- Elegante houten luidsprekers

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **Uitgangsvermogen:** 2x10 W muziekvermogen
- **Geluidsverbetering:** Incredible Surround, Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers

- **Hoofdluidspreker:** 4 inch woofer, Bassreflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD
- **Discspeelmodi:** Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 10 MP3-CD-nummers, Geheugen voor 20 CD-nummers
- **Ladertype:** Bovenkant
- **cassettedecktechnologie:** Mechanisch
- **Af speelmodi cassette:** Elektronische snelheidsregeling

Audio-opname

- **Opnamemedia:** Cassette
- **Cassetteopnameverbetering:** Automatisch opnameniveau, Gesynchroniseerde CD-opname

Tuner/ontvangst/overdracht

- **Tunerbereik:** FM-zender, MW

- Automatisch digitaal afstemmen
- **Voorkeuzenders:** 20
- **Tunerverbeteringen:** Automatisch opslaan

Connectiviteit

- **Andere aansluitingen:** Vaste pigtail-antenne voor FM, MW-antenne

Gebruiksgemak

- **Alarmfuncties:** CD-alarm, Radio-alarm, Sleptimer
- **Klok:** Op het hoofdscherm
- **Displaytype:** LCD
- **Kleur van achtergrondverlichting:** Oranje

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** AM-antenne
- **Afstandsbediening:** 21 toetsen

Afmetingen

- **Afmetingen van set (B x H x D):** 148 x 235 x 258 mm
- **Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):** 142 x 235 x 212 g mm
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 446 x 312 x 342 mm
- **Gewicht (incl. verpakking):** 7,3 kg

Productkenmerken

10 uur MP3-CD-muziek

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.

Incredible Surround™

Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met een druk op de knop de bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

