

Philips
CD Soundmachine -soitin

MP3-CD

AZ1046



Nauti musiikista kaikkialla

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

Täydellinen kuunteluelämys

- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- Kuuntele FM/MW-radiota

Helppokäyttöinen

- CD-levyn satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Rikas ja selkeä ääni

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW



MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-3. MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään Webin suosituin äänenpakkausformaatti.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta



Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi soittimeen, valitse satunnaistoisto, ohjelmointi tai uusinta, niin kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee erilainen kuunteluelämys!

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoitimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

FM/MW-viritin



FM/MW (AM) -stereoviritin

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritimen aaltoalueet: FM, MW
- Antenni: FM-antenni

Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (analoginen)
- Lähtöteho: 2 x 1 W RMS

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

Käytön mukavuus

- Lataajan malli: päältä ladattava
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Liitännät

- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Virta

- Paristotyyppi: C-koko (LR14)
- Akun jännite: 1,5 V
- Virtalähde: 220-240 V
- Akkujen määrä: 6

Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitäntä: virtajohto
- Muuta: Käyttöopas
- Takuu: Takuutodistus

Mitat

- Kokonaispaino: 2 kg
- Pakkauksen syvyys: 175 mm
- Pakkauksen korkeus: 275 mm
- Pakkauksen leveys: 320 mm
- Paino: 1,5 kg
- Päälaitteen syvyys: 243 mm
- Päälaitteen korkeus: 146 mm
- Päälaitteen leveys: 291 mm



Julkaisupäivä 2011-01-06

Versio: 1.0.6

12 NC: 8670 000 40403
EAN: 87 12581 42900 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com