

Philips
Micro-Hi Fi-system

- MP3-/WMA-CD-uppspelning
- USB Direct

MCM277



Unik design för väggmontering med USB Direct-uppspelning

Du är trendig och framåtsträvande och tilltalas av unik innovation och stil. Då kommer du säkert även att tilltalas av den mycket snygga MCM277 med dynamiskt ljud, MP3-/WMA-CD-uppspelning och USB Direct-uppspelning och en tunn design, som gör att den kan hängas på väggen.

Obegränsad lyssnarupplevelse

- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Praktisk line-in-anslutning för musikuppspelning från bärbara enheter

Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- 2x5 W RMS/2x10 W musikeffekt/400 W PMPO

Starta dagen som du vill

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet

Se hur din skiva snurrar

- Frontmatad CD-lucka med visningsfönster
- Supertunn och flexibel väggmonterbar design

PHILIPS

Funktioner

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic –

som du kan använda till att optimera frekvensområdet för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt: 2x10 watt musikeffekt
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare

- Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare, 4 tums woofer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 40 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Front, Motoriserad
- ID3 Tag Support
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, AM
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Autospara
- RDS: Programtyp, Stationsnamn, Radio-text, RDS-klocka
- Kanalförinställningar: 40

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm

- Andra anslutningar: FM-antenn, AM-antenn
- USB: USB-värd
- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM/AM-antenn, Skruvar för väggmontering, 2 st, Garantisedel för hela världen
- Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 24 knappar
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 160 x 269 x 90 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 194 x 269 x 90 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 310 x 314 x 238 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,5 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz



Publiceringsdatum
2013-05-13

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37579
EAN: 87 12581 39997 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com