



Philips
PhotoFrame

8"-es LCD

4:3-as képoldalarány

8FF3CDW



Ossza meg emlékeit

Hány digitális fotót rejteget a számítógépén? Nézegesse, ossza meg, rendezze át és élje újra az emlékeket a Philips PhotoFrame™ fényképkeret segítségével. Ez a digitális fotók kiváló minőségű megjelenítésének legegyszerűbb módja - nem kell hozzá számítógép.

Csúcsminőségű kijelző a kiváló képekhez

- 4:3-as képoldalarány az optimális, torzításmentes megjelenítéshez
- imagen Pro technológia az élesebb és élénk színekért
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

A digitális fényképek egyszerű megjelenítése és kezelése

- Kiegészítő SD-kártyanyílással a korlátlan memóriáért
- Szórakozás a Collage Pro-val: automatikusan vagy Ön által szerkesztve
- Egyszerű, „megfog és áthúzz” PC szoftver a fényképek áthelyezéséhez
- Albumokat és diabemutatókat hozhat létre, kedve szerint rendezheti képeit

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem

- A fénykép automatikus tájolása fekvő vagy álló módhoz
- Energiatakarékos automatikus elhalványítás a környezeti megvilágításnak megfelelően

Klasszikus kivitel: valódi anyagok, igényes kialakítás

- Valódi fa előlap természetes szemcsékkel – otthonára tervezve

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

4:3-as tökéletes képpeldarány

A Philips digitális PhotoFrame eszköze az ideális látványt biztosító 4:3-as oldalarányt alkalmazza a fényképek megjelenítéséhez.

Korlátlan memória

A Philips PhotoFrame a tárhely kiterjesztése érdekében egy kiegészítő SD-kártyanyílást tartalmaz, hogy emlékeinek és fényképeinek gyakorlatilag korlátlan helyet biztosítson; a Philips memóriakártya-kezelő pedig a képek különböző memóriakártyák közötti egyszerű másolását teszi lehetővé.

Automatikus tájolás

Az automatikus fekvő/álló mód felismerése speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a PhotoFrame állását, és minden fényképet az ennek megfelelő módon jelenít meg.

Collage Pro

Emlékszik még, hogy mennyi öröme telt régen a fényképek vágásában és összeállításában? A Collage Pro a Philips Digital PhotoFrame egyedülálló, speciális funkciója. Mint minden más kollázsfunkcióval rendelkező Philips digitális fényképkeret esetében, itt is automatikusan futtathat kollázs diabemutatót (véletlenszerű nézet). A Collage Pro segítségével kollázsokat szerkeszthet és

készíthet, akár több forrás felhasználásával (pl. SD kártya vagy USB pen drive).

imagen Pro

Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított bőrszínt, élesebb képet és a fényképeknél nagyon fontos villódzásmentes élményt kínál.

PhotoFrame Manager

Egy USB-kábelrel a Philips PhotoFrame egyszerűen csatlakoztatható a számítógéphez. A PhotoFrame Manager egy egyszerű, „megfog és áthúz” eszköz, amivel egyszerűen helyezheti át fényképeit a számítógépről a PhotoFrame-re - valóban ilyen könnyen! A szoftver ezen felül egyszerű szerkesztési lehetőségeket is kínál, pl. zoomolást és szélvágást. A PhotoFrame-re történő átvitel előtt a szerkesztés eredményét előnézetben is megtekintheti.

RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3

képfórmátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélének színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

Valódi fa természetes szemcsékkel

Sok csúnya, olcsó kinézetű digitális képkeret kapható, amely egyáltalán nem illik egy szép otthonba. A Philips természetesen szemcsés, meleg színű valódi fa képkerete, amely tökéletesen illik az egyszerű és tiszta hátlaphoz, nemcsak jól mutat otthonában, de fel is dobja azt!

Smart Album

A Smart Album segítségével albumokat hozhat létre és kezelhet, valamint beállíthatja a diabemutatókon használt átmeneti hatásokat.

Smart Power Pro

A Smart Power Pro érzékelő az energiafogyasztás csökkentésének érdekében a környezeti megvilágítást érzékelve kapcsolja be, illetve ki a PhotoFrame keretet. Ezzel a PhotoFrame fogyasztásának akár egyharmadát megtakaríthatja, és mindezt automatikusan!



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- megtekintési szög tartománya: C/R > 10 mellett, 130° (H) / 110° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Képoldalarány: 4:3
- Panel felbontás: 800 x 600
- Fényesség: 250 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1

Csatlakoztathatóság

- USB: USB 2.0 gazdapor, USB 2.0 (szolga)

Médiatárolás

- Memóriakártya-típusok: I-es típusú Compact Flash, Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB flash meghajtó
- Beépített memória kapacitása: 128 MB (510–1020 fényképhez; kb. 26 MB-ot a rendszer foglal le)

Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (3x)
- Támogatott fényképformátum: Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig, JPEG-fénykép
- Elhelyezés: Fekvő, Álló, Fénykép automatikus tájolása
- Gombok és vezérlőelemek: 3 gomb, Négyutas navigációs gomb és enter
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, Zoom és szelvényezés
- Fényképeffektek: Fekete-fehér, Képeretek, RadiantColor, Szépiá
- Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás utáni, Átmeneti hatás, Kollázs (több képből)
- Képernyő háttérszíne: Fekete, Fehér, Szürke, Automatikus igazítás
- Beállítás funkció: Fényerőbeállítás, Nyelv, Állapot, Be/ki hangjelzés, Idő és dátum beállítás, Órajelző engedélyezése/tiltása, Automatikus be/ki, Esemény- emlékeztető szundítás funkcióval, Fényképforrás, Diavetítés
- Rendszer állapota: Készüléksoftver-verzió, Szabad memória
- Csatlakoztatott hordozók állapota: Csatlakoztatott adathordozó, Szabad memória
- Plug & Play kompatibilitás: Windows 2000/XP vagy újabb verzió, Windows Vista, Mac OS X

- Előírt jóváhagyások: C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Svájc, UL/cUL, BSMI
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, magyar, francia, német, olasz, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol
- Albumkezelés: Létrehozás, Törlés, Szerkesztés, Átnevezés
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár kompatibilitás
- Diabemutató kezelése: Diabemutató létrehozása, Diabemutató törlése, Diabemutató átnevezése

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors üzembe helyezési útmutató, Állvány, USB-kábel, CD-ROM szoftverrel + kézikönyv

Méret

- Tömeg: 0,34 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolás): -10 °C-tól 60 °C-ig
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Kapcsoló

- Áramfogyasztás: (működő rendszerrel) 5,09 W
- Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal történő üzemeltetés
- Áramforrás: 9 V-os DC kimenet, 2 A
- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 3,7648 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Nettó tömeg: 1,9988 kg
- Táratömeg: 1,766 kg
- GTIN: 1 87 12581 41237 8
- Fogyasztói csomagolások száma: 2

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Bruttó tömeg: 1,632 kg
- Nettó tömeg: 0,9994 kg
- Táratömeg: 0,6326 kg
- EAN: 87 12581 41237 1
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton



Kiadás dátuma
2009-12-18

Verzió: 3.0.7

12 NC: 8670 000 39018
EAN: 87 12581 41237 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com