



飛利浦  
DVD 播放機

DVP4320BL

## 外型亮眼，效能出色

配備 Divx Ultra 與 HDMI 1080P

這款飛利浦 DVD 播放機具備 HDMI 數位視訊與音訊連接，保證讓您印象深刻。步入您的家居娛樂場所，陶醉於高解析度的視訊 (720p / 1080i) 之中。

### 連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊

### 可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 可播放 DivX、MP3、WMA 與 JPEG 數位相片
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW

### 帶來栩栩如生的影音效果

- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果
- HDMI 數位輸出，只用一條纜線即可輕鬆連接
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片

### 適合任何空間、任何風格

- 超薄設計，任何地方均可使用

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 焦點

### 高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以直接播放。

### DivX Ultra 認證

支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

### 循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

### 超薄設計

超薄設計，任何地方均可使用

### 全部都能播放

您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。

### 192kHz/24 位元音訊 DAC

192kHz 的取樣率能讓您精確地呈現原音曲線，加上 24 位元的解析度，能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊，從而重現更豐富的音訊。

### HDMI 1080p

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

HDMI™



PROGRESSIVE SCAN



DIVX ULTRA



# 規格

## 畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元 , 108 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描 , Smart Picture, 視訊向上取樣 , 影像升級 , 高解析度 (720p、1080i)

## 音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元 , 192 kHz
- 訊噪比 : 90
- 失真與雜訊 (1kHz): 65 dB
- 串音 (1kHz): 70 dB
- 動態範圍 (1kHz): 80 dB
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 音效系統 : 杜比數位

## 視訊播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

## 音訊播放

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, 音訊 CD
- MP3 位元傳輸速率 : 32 - 320 kbps
- 壓縮格式 : 杜比數位 , MP3, PCM, WMA

## 靜態相片播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD

- 相片壓縮格式 : JPEG
- 畫面增強 : 翻轉相片 , 旋轉 , 縮放 , 幻燈片展示  
伴隨 MP3 播放 , 高解析度 , 幻燈片展示

## 多媒體應用程式

- 播放格式 : DivX, MP3, JPEG 靜止畫面
- 多媒體連結 : USB 記憶卡裝置

## 連線

- 後方連接 : HDMI 輸出 , 數位同軸輸出 , 色差視訊輸出循序 , CVBS 與數位音訊左 / 右輸出
- 前方 / 側邊連接 : USB

## 便利

- 兒童保護 : 兒童安全鎖裝置
- 螢幕顯示語言 : 英文 , 韓文 , 馬來語 , 泰文 , 繁體中文

## 配件

- 附配件 : 2 枚四號 (AAA) 電池 , 影音訊號線 , 快速入門指南 , 遙控器 , 全球保固手冊 , 使用者手冊 , 電源線

## 尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 305 x 187 x 98 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 395 x 346 x 108 mm

## 電源

- 耗電量 : <10 W
- 電源供應器 : 110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率 : < 1 W



發行日期 2013-03-02

版本 : 2.0.5

12 NC: 8670 000 53086  
EAN: 87 12581 48542 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)