



Philips
Mikro mzik sistemi

Bluetooth®

CD, USB, FM
2 set deęiřtirilebilir n plaka
40 W



BTM5000



Mkemml mzikle rahatlayın

Sesin tutkusu

Bu Philips mikro ses sistemiyle mziklerinizi ve evrimii hizmetleri diledięiniz akıllı telefondan dinleyin. Farklı kaynaklardan saf, ayrıntılı ses kalitesiyle mzięin tadını ıkarın. Birlikte verilen deęiřtirilebilir n plakalarla deneyiminize renk katın.

Birden fazla kaynaktan mzięin keyfini ıkarın

- Bluetooth aracılıęıyla kablosuz mzik akıřı
- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW alın
- MP3/WMA mzik alma iin doęrudan USB
- Tařınabilir mzik cihazınız iin ses giriři

Ses deneyiminizi zenginleřtirin

- En iyi mzik stili ayarları iin Dijital Ses Kontrol
- 40 W RMS toplam ıkıř gc
- Bas Refleks Hoparlr Sistemi, gcl ve daha derin bas sesler verir

Kullanım kolaylıęı

- Rahat eriřim iin motorlu CD ykleyici
- İstasyon bilgisi ve veri servisleri iin Radyo veri sistemi

PHILIPS

Mikro müzik sistemi
Bluetooth® CD, USB, FM, 2 set değiştirilebilir ön plaka, 40 W

Özellikler

Kablosuz müzik akışı

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses

dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

USB Girişi



USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

BTM5000/12

Ses girişi



Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 20 W
- Ses Geliştirme: Dijital Ses Kontrolü

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Mylar tweeter
- Ana Hoparlör: 2 yollu, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, Izgaraları çıkarılabilir hoparlör, 3,5" woofer

Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash sürücü
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Sonraki/Önceki Parça Arama, Tekrarlama/birini/tümünü / programlama, Rastgele Çalma, Programlanabilen 20 Parça
- Yükleyici Tipi: Motorlu, Tepsi
- ID3 etiket desteği
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Programlı Çalma, Tekrarlama, Rasgele, Durdur
- Konsol çalma modu: iPhone Şarj Etme, iPod'un Şarj Edilmesi, Hızlı ileri ve geri, Menü, Yukarı ve Aşağı, Önceki ve Sonraki parça, Oynatma ve Duraklatma

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik Hafızaya Alma
- RDS: Program Türü, Radyo Metni, İstasyon Adı
- İstasyon hafızaları: 20

Bağlantı

- Kulaklık: 3,5 mm
- Ön / Yan bağlantılar: USB 2.0
- 3,5 mm stereo hat girişi: MP3 Link
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, FM Anteni, Sol ve sağ hoparlörler
- Bluetooth profilleri: A2DP

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD Alarmı, USB alarm, Radyo Alarmı
- Saat: Ana ekranda
- Ekran Tipi: VFD ekran
- Göstergeler: DIM modu

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, FM anteni
- Uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: Birden fazla dil

Boyutlar

- Brüt ağırlık: 5,8 kg
- Ana ünite genişliği: 210 mm
- Ana ünite yüksekliği: 132 mm
- Ana ünite derinliği: 242 mm
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 200 x 220 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 132 mm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 500 x 290 x 278 mm

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz



Yayın tarihi 2014-08-08

Sürüm: 2.1.8

12 NC: 8670 000 88576
EAN: 08 71258 16397 78

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com