



Philips  
Základná interná  
mechanika

PBDVI6LSB



## jednoducho si napáľte disk a vytlačte naň etiketu

### Napaľovačka a tlačiareň v jednom

Dvojformátová, dvojvrstvová napaľovačka 8,5 GB s technológiou LightScribe na priamu tlač etikiet z tej istej jednotky.

#### **Majstrovský výkon**

- 16 x najvyššia rýchlosť zápisu na DVD+R/-R
- Jednotka s funkciou LightScribe
- 8,5 GB úložná kapacita na jednostrannom disku s dvojitou vstavou

#### **Pohodlie**

- CD, DVD napaľovačka, tlačiareň v jednom
- Dvojitý formát

#### **Mimoriadna spoľahlivosť a mohunosť**

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu na vysokorých. DVD
- Na prehr. DVD vo všetkých mechanikách a príd. zariadeniach.
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia
- Optimálna rýchlosť nahrávania s ľubov. nahrávateľným diskom

# PHILIPS

sense and simplicity

## Technické údaje

### Pamäťové médium

- **Rýchlosti zápisu:** 16 x na DVD+R, 40 x CD-R, 2,4 x na DVD+R DL, 8 x na DVD-R
- **Rýchlosti čítania:** 16 x na DVD-ROM, 10 x na DVD+R DL, 10 x na DVD+R, 10 x na DVD+RW, 10 x na DVD-R, 10 x na DVD-RW, 40 x na CD-R, 32 x na CD-RW
- **Kapacita disku:** 8.5 GB DVD+R DL, 4.7 GB DVD+R/R
- **Zapisovacie médium:** 8 cm CD (iba v horiz. poz.), CD-R, CD-RW, DVD+R, Dvojvrstvový disk DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Rýchlosti prepisu:** 4 x na DVD+RW, 4 x na DVD-RW, 24 x CD-RW
- **Podporované formáty:** 8 cm disky, CD-Audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable, CD-Rewritable, Disk CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, DVD+R DL
- **Zapisovacie režimy:** Disc at once (DAO), Fixný paket, Multi Session (MS), Zapisovanie nad kapacitu, Zapisovanie paketov, Zapisovanie v režime raw, Session at once (SAO), Track at once, Premennivý paket
- **Formát nahrávania:** UDF a ISO 9660
- **Čas prístupu (typický):** 120 ms pre CD, 140 ms pre DVD
- **V súlade s triedou Mass storage:** áno

### Pripojiteľnosť

- **Iné pripojenia:** 12 V DC napájanie, Analógový audio Lavý/Pravý výstup 2x, Konektor rozhrania IDE, Výber premostenia Master/Slave

### Pohodlie

- **Jednoduchá inštalácia:** Plug & Play
- **Jednoduché používanie:** Príručka s návodmi, krok za krokom

### Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** 4 skrutky na pripevnenie, Disk CD-ROM so softvérom + manuál, Rýchla inštalčná príručka, Uživatelský manuál, Disky LightScribe

### Systémové požiadavky

- **Miesto na pevnom disku:** 500MB
- **PC OS:** Windows® 2000 a XP
- **Procesor:** Pentium III 500MHz alebo lepší
- **Pamäť RAM:** 128 MB

### Rozmery

- **Rozmery produktu (ŠxHxV), v palcoch:** 20 x 15 x 4 cm
- **Hmotnosť produktu:** 0 95 kg

### Napájanie

- **Typ adaptéra:** DC 5V/12V
- **Spotreba energie:** 25 W

### Technické špecifikácie

- **Vlhkosť:** 5 - 90 %RH (žiadna kondenzácia)
- **Prevádzkový rozsah teploty:** 5 - 50 °C
- **Bezp. normy:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Normy EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Čas prístupu:** CD: <120msek (typický), DVD: <140msek (typický)

## Najdôležitejšie produkty

### 16 x rýchlosť zápisu na médiá DVD+R/-R

16 x najvyššia rýchlosť zápisu na DVD+R a DVD-R disky

### LightScribe

Funkcia LightScribe posielala značkovače a nemotorné nalepovacie štítky nenávratne do minulosti! Jednoducho otočte vaše špeciálnym povrchom pokryté zapisovateľné/prepisovateľné médium CD alebo DVD, znova ho vložte do jednotky a 'vypáľte' fantastické etikety v kvalite profesionálnych sieťotlačových etikiet. Pomocou dodaného softvéru môžete kombinovať text a vlastnú grafiku, dokonca ich pridávať na etiketu aj neskôr. Takto sa vo vašom archíve filmov, hudby, fotografií a údajových súborov zorientujete ešte ľahšie ako doteraz.

### 8,5 GB úložná kapacita

Jednostranný disk s dvojitou vrstvou s úložnou kapacitou 8,5 GB

### Napaľovačka a tlačiareň v jednom

Technológia LightScribe pridáva k vašej napaľovačke CD a DVD funkciu tlače etikiet.

### Dvojitý formát

Jednotka podporujúca oba DVD formáty R/+RW aj -R/-RW

### Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorýchlostných mechanikách DVD+RW.

### Neprerušované prepojenie

Neprerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní



Dátum vydania  
2007-08-04

Verzia: 2.0

12 NC: 9082 100 05475  
EAN: 87 10895 91881 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)