

Philips  
Přenosný DVD přehrávač



PET1000



## Užijte si DVD a digitální videa

s displejem LCD (25,9 cm) vysokého rozlišení

Neomezená zábava na cestách! Přehrávač PET1000 přehrává filmy DVD na obrazovce LCD (25,9 cm) s vysokým rozlišením. Vychutnejte si multimédia v digitálních formátech MPEG4 a DivX. Disponuje kvalitním výstupem S-video i výstupem komponentního videa.

### Ponořte se do AV zábavy na cestě

- Přehrává disky DVD, DVD+R a DVD+RW
- Přehrává CD-RW a MP3-CD
- Přehrávání formátu MPEG4 – kvalitní komprimované video
- Přehrávání formátu DivX pro video s vysokou kompresí
- 10,2" displej s vysokým rozlišením pro skvělý obraz
- Vychutnejte si sledování filmů v širokoúhlém formátu 16:9

### Více zdrojů pro více možností

- Linkové připojení
- Výstup komponentního videa pro nejlepší analogové připojení videa
- Výstup S-Video pro lepší obraz

### Maximální pohodlí

- Včetně adaptéru do auta a užitečného dálkového ovladače
- Až 2,5 hodiny přehrávání s dobíjecí baterií
- Sdílejte zábavu pomocí dvou konektorů pro sluchátka

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifikace

### Obraz/displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 10 2 palec
- Rozlišení: 800 (š) x 480 (v) x 3 (RGB)
- Jas: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastní poměr (typický): 300:1
- Oblast sledování: 222 mm x 133,2 mm
- Rozteč obrazových bodů: 0,1905 mm (š) x 0,1905 (v) mm
- Reakční doba (typická): 18 ms

### Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 10 mW RMS (sluchátka)
- Odstup signál/šum: >80 dB (sluch.), >62 dB (vestav. repr.)

### Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, DVD+RW, DVD+R, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD
- Kompresní formáty: DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- Režimy přehrávání disků: OSD, Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, Funkce Opakovat, Náhodné přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zvětšení
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

### Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

### Možnosti připojení

- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
- AV vstup: Kompozitní (CVBS) x 1
- Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)
- Konektor: Sluchátka 2 x 3,5 mm
- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V
- Další připojení: Výstup S-Video, Výstup proklád. komponentního videa
- Napájení: 30 W
- Zvukový výstup - analogový: Audio levý/pravý kanál (cinch)

### Pohodlí

- Otřesuvzdorný: ano
- Indikace nabíjení baterií: Ano

### Příslušenství

- Sada akumulátorů: DV 7,4V, dobíjecí baterie Li-ion
- Síťový adaptér: ADPV18A (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- Dálkové ovládání: RC810 (ve stylu kreditní karty, 38 tlačítek)
- Kabely: A/V kabel 1 x, kabel S-Video 1 x, kabel komponentního videa 1 x
- Uživatelský manuál: Tištěný v 16 jazycích
- Dodávané příslušenství: Cestovní pouzdro

### Rozměry

- Rozměry master kartonu: 446 x 260 x 255 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Rozměry balení (Š x V x H): 402 x 243 x 190 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 260 x 30 x 180 mm
- Hmotnost výrobku: 1,2 kg
- Typ balení: D-box

## Zvýraznění výrobku

### Přehrávání formátu DivX

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW, paměťové karty a disky DVD-video. Disky CD s nahrávkami ve formátu DivX lze přehrávat na některých DVD přehrávačích, DVD rekordérech a systémech domácího kina.

### Přehrávání formátu MPEG4

MPEG4 je kompresní standard, který umožňuje nahrávat filmy sedmkrát až desetkrát menší než ve standardu MPEG2 bez zhoršení kvality obrazu a zvuku. Média MPEG4 lze ukládat na CD-ROM, paměťovou kartu nebo disk DVD a lze je přehrávat na vybraných DVD přehrávačích, DVD rekordérech a systémech domácího kina.

### Výstup S-Video

Ideální způsob propojení zdrojů obrazu s vysokým rozlišením jako je DVD, digitální satelit, kabelová televize a herní konzole s televizorem, který nabízí více detailů než standardní video výstupy

### Výstup komponentního videa

Komponentní video YPbPr je připojení videosignálu zajišťující nejvyšší kvalitu, které je ideální k propojení DVD přehrávačů nebo rekordérů s vysoce kvalitními televizními přijímači. Používá tři samostatné vodiče pro signály jasu a rozdílů barev. Toto uspořádání zabraňuje vzniku interferencí. Vzhledem k tomu, že videosignál na discích DVD je také uložen ve formátu YPbPr, není třeba ke generování výstupního signálu žádný převod.



Datum vydání 2007-12-07

Verze: 4.0

12 NC: 9073 101 01931  
EAN: 87 10895 88332 0© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

\* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.  
\* DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivXNetworks a jsou použity licenčně.