

Philips
Mikro HiFi systém



TCM350

Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom

Naladte sa na dokonalý zvuk v prekvapivo kompaktnom a elegantnom dizajne. Hi-Fi mikrosystém TCM350 vylepší vzhľad vašej miestnosti a obohatí váš poslucháčsky hudobný zážitok. Stačí stlačiť tlačidlo prehrávania a začne znieť dynamický basový zvuk, ktorý naplní celú miestnosť.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW
- Digitálne ladenie v pásme FM s predvolbami
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Vhodný všade, pre váš životný štýl

- Kompaktný dizajn
- Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie
- Diaľkové ovládanie s ľahkou obsluhou je súčasťou balenia

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 x 2 W RMS
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2,5" s úplným rozsahom

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20



Pripojiteľnosť

- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Vybavenie a vlastnosti

- Typ vkladania: spredu, motorizované

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Stojan, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou
- Manuál používateľa: áno
- Diaľkové ovládanie: áno

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 2 kg
- Hmotnosť netto: 1,5 kg
- Produkt so stojanom: 400 (Š) x 122 (H) x 205 (V) mm
- Produkt bez stojana: 400 (Š) x 84 (H) x 205 (V) mm

Hlavné prvky

Digitálne ladenie v pásme FM s predvolbami



Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.



Dátum vydania
2014-07-24

Verzia: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92279
EAN: 08 71258 16518 24

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com