

Philips
Музыкальная
микросистема

Док-станция для iPod/iPhone/

iPad

DAB+
40 Вт

DCB3070



Звук, заполняющий ваш дом

Одержимые звуком

Подключите в док-разъем iPod/iPhone/iPad и наслаждайтесь музыкой или кристально чистым звучанием цифровых радиостанций DAB+. Технология wOOx обеспечивает воспроизведение усиленных басов. Акустическая микросистема прекрасно дополнит интерьер вашего дома благодаря удобному настенному креплению.

Новое представление о качестве звука

- Общая вых. мощность 40 Вт RMS
- Технология AC wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB и FM
- Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Возможность крепления на стену в удобном месте

PHILIPS

Основные особенности

Технология wOOx™



Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщенно, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для осязаемого усиления впечатлений от музыки.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки

звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad



Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством

звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

Совместимый с форматами DAB и FM



DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее по качеству аналоговую FM-передачу звука и новая технология радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает более широкий выбор для слушателя и чистый звук без помех. Данная технология позволяет ресиверу захватывать самый мощный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB не нужно запоминать частоту. Кроме того, настройка выполняется по имени станции, поэтому не нужно возвращаться назад.

Прямой порт USB



Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 20 Вт RMS
- Улучшение звука: цифровое управление звуком, Динамическое усиление басов, Технология wOOx™
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Динамики: 3" НЧ-динамик
- Количество встроенных АС: 2

Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм
- Наушники: 3,5 мм

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, WMA-CD
- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: перемотка вперед/назад, меню, вверх и вниз, следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза
- Прочее: Поддержка меток ID3
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: тип программы, радиотекст, установка часов RDS, название станции
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)
- DAB/DAB+: Отображение информации, Меню, Интеллектуальный поиск

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с

- радио, Сигнал USB, Сигнализация iPod
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: передний, с приводом
- Зарядное устройство: iPad, iPhone, iPod

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары:
Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Шнур питания сети переменного тока, Антенна цифрового радиовещания (DAB), Краткое руководство пользователя, Винты для настенного монтажа — 2 шт.
- Пульт ДУ: 31-кнопочный пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Английский, немецкий, французский, датский, норвежский, итальянский

Размеры

- Вес брутто: 4,3 кг
- Ширина устройства: 500 миллиметра
- Высота устройства: 217 миллиметра
- Вес нетто: 3,4 кг
- Глубина устройства: 98 миллиметра
- Высота упаковки: 281 миллиметра
- Ширина упаковки: 585 миллиметра
- Глубина упаковки: 180 миллиметра

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Совместима с iPad

- Совместим с: iPad, iPad 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.2.6

EAN: 87 12581 61089 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com