

Philips  
Altifalante portátil

Universal



SBP1120

## Estéreo puro para levar

com altifalantes compactos de diafragmas duplos

Desfrute da sua música em estéreo poderoso onde quer que esteja nestes altifalantes compactos e prontos para levar consigo. Separe os dois altifalantes para um maior ambiente sonoro. Com diafragmas duplos para um som nítido e poderoso. Não necessita de baterias – basta ligar e ouvir!

### Desfrute da sua música em estéreo

- Ambiente sonoro extra amplo para um som realista e tridimensional
- Dois diafragmas para som nítido e poderoso
- Universal: funciona a partir da entrada de auscultadores de 3,5 mm do seu dispositivo

### Leve a sua música consigo

- Plug & play - não necessita de baterias
- Design leve e portátil para desfrutar de música em viagem



**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificações

## Compatibilidade

- Compatível com: iPod, Leitores de MP3, PC e computadores portáteis, Dispositivos com uma ficha de 3,5 mm

## Especificações dos cabos

- Comprimento: 2 x 0,5 m

## Som

- Frequência de resposta: 20-20 000 Hz
- Potência de saída: 2 W
- Diafragma(s) dos altifalantes: 2x 50 mm

## Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1

- Dimensões da embalagem (L x A x P):  
11,2 x 15 x 10,2 cm
- Peso bruto: 0,26 kg
- Peso líquido: 0,188 kg
- Tara: 0,072 kg
- EAN: 87 12581 54166 8

## Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 6
- Embalagem exterior (C x L x A):  
31,8 x 24 x 14,7 cm
- Peso bruto: 1,88 kg
- Peso líquido: 1,128 kg
- Tara: 0,752 kg
- GTIN: 2 87 12581 54166 2

# Destaques

## Para o som mais realista

Estes altifalantes portáteis quando afastados criam um ambiente sonoro estéreo extra amplo, dando a impressão que cada instrumento musical ocupa um espaço físico diferente. O som é assim mais tridimensional e realista.

## Ficha de auscultadores universal de 3,5 mm

Basta ligar e usar com qualquer um dos seus dispositivos móveis que têm ficha de auscultadores de 3,5 mm – iPod, iPhone, GoGear, leitores MP3, computadores portáteis, netbooks, telemóveis com leitores de música e muito mais.

## Design leve para viagem

Estes altifalantes foram especificamente concebidos para serem transportados em viagem. Quer para parque ou para uma festa, eles são pequenos e leves, sem sacrificar o som de qualidade estéreo.

## Plug & play - sem baterias

Altifalantes passivos são alimentados pelo próprio dispositivo móvel, visto que, sem baterias, eles são ainda mais pequenos e leves – pegue neles e leve-os para onde quiser desfrutar da sua música em alto e bom som.

## Dois diafragmas de som poderoso

Estes altifalantes dispõem de dois diafragmas, que proporcionam um som surpreendentemente nítido e poderoso a partir de um espaço reduzido.



Data de publicação  
2010-08-31

Versão: 2.2.9

12 NC: 8670 000 62771  
EAN: 87 12581 54166 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)