

Philips  
DVD Micro Theater

MCL707



1.8" LCD

12-bit  
Video DAC



## เพลิดเพลินกับการรับชม DVD คุณภาพเยี่ยม

ด้วยจอ LCD 1.8" ที่แสดงตัวอย่างภาพได้รวดเร็ว

ด้วยจอ LCD สี 1.8" คุณสามารถดู DVD ของคุณได้ทันทีโดยไม่ขัดจังหวะรายการโทรทัศน์  
ลำโพงที่ทำด้วย Rosewood แท้และทวิตเตอร์แบบรีบบิ้นให้พลังเสียงเบสอันทรงพลังและ  
ให้เสียงสูงที่ชัดเจน คุณจึงเต็มอิ่มกับพลังเสียงสมบูรณแบบ

### เต็มตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- จอ TFT LCD สี ขนาด 1.8" เพื่อการรับชมได้ทันที
- เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ Picture CD
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

### พลังเสียงสุดประทับใจ

- ทวิตเตอร์แบบรีบบิ้นทำจาก Neodymium เพื่อพลังเสียงสมจริง
- ลำโพงแบบ Real rosewood เพื่อคุณภาพเสียงที่สมบูรณแบบ
- ตัวเสียงลำโพงแบบ Gold-plated เพื่อการรับส่งสัญญาณได้ดีที่สุด
- การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม
- 2x25W RMS/1000W PMPO

### การออกแบบที่ผสมผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ

- การออกแบบสวนประกอบในระดับไฮเอนด์พร้อมขาตั้ง
- รีโมทคอนโทรลคุณภาพสูงเพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน

**PHILIPS**

sense and simplicity

## รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.8 นิ้ว
- ประเภทจอภาพ: LCD TFT

## เสียง

- พลังขับเสียง: RMS25 วัตต์ x 2, PMPO 1000 วัตต์
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ความดัง, Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost, โหมด Reverb
- ระบบเสียง: Dolby Digital

## ลำโพง

- ลำโพงหลัก: 2 ทาง, ทวีตเตอร์แบบปรับขึ้น, วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, กลองลำโพงที่ทำจากไม้ Rosewood, ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plate, ถอดฝาครอบลำโพงได้

## การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD+RW, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, ซีดีภาพ
- โหมดเล่นแผ่น: การควบคุมโดยผู้ปกครอง, มุมมอง, ซุม, เล่นภาพช้า, การบีบอัดช่วง โดนามิค, PBC, เล่น A-B ซ้ำ
- โชนของแผ่น DVD: 3
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

## การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
- ประเภทตัวไหลด: มอเตอร์, สวนบน

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ

- สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW

## การเชื่อมต่อ

- สัญญาณออก - อนุบาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (โน Hosiden)
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Active subwoofer Pre-out, Digital audio coaxial out, Digital optical out, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ MW
- Aux in: 2x(L/R) RCA
- หูฟัง: 3.5 มม.

## สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: White FTD
- ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), ฝรั่งเศส, สเปน

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายควบคุม, สายวิดีโอ (Y), เส้าอากาศ FM/MW
- รีโมทคอนโทรล: 49 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน

## ขนาด

- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 145 x 230 x 210 มม.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 475 x 275 x 335 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 208 x 156 x 268 มม.
- นำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 11 กก.

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

## จอ TFT LCD สี ขนาด 1.8"

จอ LCD ใต้รวมระบบ DVD Micro ให้คุณดูแผ่น DVD ได้ทันที โดยไม่ต้องจังหวะรายการโทรทัศน์ที่คนบนหน้าจอของคุณ

## 12-bit/108MHz video DAC

Video DAC 12 บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาความละเอียดของคุณภาพภาพถ่ายที่แท้จริง โดยแสดงทุกเม็ดสีอย่างละเอียดและไหลลื่นที่มีความสม่ำเสมอ ภาพที่ได้จึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิตที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการไขจอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

## Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นทีละเส้นทีละจุดตามด้วยสัญญาณภาพเส้นถัดมา ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในพื้นที่ด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดดีกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

## ทวีตเตอร์แบบปรับขึ้น ในเครื่องขนาดเล็ก

ทวีตเตอร์แบบปรับขึ้นทำจาก Neodymium เป็นทวีตเตอร์แบบโมโนโพลที่ไหลลื่นเสียงที่คมชัดที่สุดใสจากด้านหน้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไขกันโดยทั่วไปในเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์เพื่อสร้างเสียงที่มีความสมจริงสูง ทวีตเตอร์แบบกรวยและแบบโดมทั่วไปจะใช้หลักการเคลื่อนที่ตามทิศทางของขดลวด แต่ทวีตเตอร์ปรับขึ้น Neodymium แบบโมโนโพลจะกระจายความถี่สูงในรูปแบบการกระจาย 180 องศา ซึ่งจะเพิ่มความกว้างของช่วงเสียงในเสียงที่สูงขึ้น และขยายพื้นที่สวิตซ์สปูตเพื่อให้เสียงที่กว้าง ใส และเป็นธรรมชาติแม้ใช้เครื่องเสียงขนาดเล็ก

## กลองลำโพงแบบ Real rosewood

กลองลำโพงทำด้วยไม้ Rosewood อัจฉริยะชาติ ความแน่นและแข็งแกร่งของเนื้อไม้ช่วยรองรับพลังเสียงได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อคุณภาพเสียงที่สมบูรณ์แบบสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตคือเป็นงานฝีมือที่ใช้ความละเอียดอ่อนและปราณีต

## ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated

ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated ช่วยให้คุณได้ถึงการรับส่งสัญญาณเสียงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบ Click-fit ในแบบเดิม นอกจากนี้ ยังลดการสูญเสียสัญญาณทางไฟฟ้าจากแอมพลิฟายเออร์ไปยังตัวลำโพง ส่งผลให้ได้สัญญาณเสียงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

## การออกแบบสวนประกอบในระดับไฮเอนด์

DVD Micro System ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษนี้มาพร้อมกับขาตั้งรูปสามเหลี่ยมที่ช่วยป้องกันเสียงผิดเพี้ยนที่เกิดจากการสั่นสะเทือนอันหนักหน่วงที่ส่งออกไป และการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากเครื่องขยายเสียงและเครื่องเล่น DVD เสียงที่ได้จึงมีความราบรื่น ไม่มีการกระตุกให้คุณภาพเสียงที่คมชัดมีพลัง

## รีโมทคอนโทรลคุณภาพสูง

รีโมทคอนโทรลได้รับการออกแบบให้มีขนาดและน้ำหนักที่สมดุล รูปแบบโฉบเฉี่ยวและจับถนัดมือ ฝาครอบด้านล่างของรีโมทคอนโทรลหุ้มด้วยยางเพื่อให้อายุการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย



วันที่ออก 2009-02-06

เวอร์ชัน: 4.1.7

12 NC: 9073 100 12935  
EAN: 87 10895 91223 5© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะ

อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips  
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com