

Philips  
Langaton kodin  
valvontalaite

Apple-/Android-laitteille



M100E

## Huolehdi kodistasi älypuhelimella/tablet-laitteella

### Saat mielenrauhaa

Philipsin langattoman InSight-valvontalaitteen ansiosta voit pitää huolta kodistasi, kun et ole itse paikalla. Käyttöönotto on helppoa, ja voit pitää silmällä kotiasi älypuhelimien tai tablet-laitteen avulla. Saat hälytyksen, kun laite havaitsee liikettä tai melua.

#### Ole lähellä rakkaitasi matkoillakin

- Selainpohjainen valvonta millä tahansa verkkoselaimella
- Helppokäyttöinen ja maksuton Apple-/Android-sovellus
- Välitöntä valvontaa älypuhelimien/tablet-laitteen kautta
- Wi-Fi-yhteensopiva, voit sijoittaa minne tahansa kodissasi

#### Turvallinen ja helppo asentaa

- Magneettisen tukiaseman ansiosta voit säätää katselusuuntauksen
- Langaton valvontalaite on nopea ja helppo asentaa QR-koodin avulla
- Seinätelineen avulla voit sijoittaa laitteen parhaaseen mahdolliseen paikkaan
- Salatulla verkolla turvallinen yhteys
- Voit seurata jopa 16 valvontalaitetta yhdellä sovelluksella älypuhelimessa/tablet-laitteessa

#### Hälytykset push-tekniikalla

- Sisäänrakennettu äänen- ja liiketunnistus
- Puhelin hälyttää, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä



# PHILIPS

# Kohokohdat

## Wi-Fi-yhteensopiva

Langaton In.Sight-valvontakamera on Wi-Fi-yhteensopiva valvontalaite, joka käyttää kotisi langatonta verkkoa suoran videon ja äänen siirtämiseen älypuhelimien tai tablet-laitteisiin. Voit asentaa valvontalaitteen haluamaasi paikkaan.

## Välitöntä valvontaa

Välitöntä valvontaa älypuhelimien/tablet-laitteen kautta

## Maksuton Apple-/Android-sovellus

Helppokäyttöinen ja maksuton Apple-/Android-sovellus

## Selainpohjainen valvonta

Langattoman InSight-valvontalaitteen avulla voit seurata reaaliajassa kotisi tapahtumia lempiverkkoselaimellasi, oli se sitten Chrome, Internet Explorer, Safari tai Firefox, PC- tai Mac-tietokoneesta.

## Helppo asennus QR-koodin avulla

Sovellus helpottaa asennusta: se luo kodin Wi-Fi-asetuksille oman QR-koodin, jonka avulla valvontakamera muodostaa automaattisesti yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

## Seuraa jopa 16 laitetta

Voit seurata jopa 16 valvontalaitetta yhdellä sovelluksella älypuhelimissa/tablet-laitteissa

## Säädettävä suuntaus



Philipsin langattomassa InSight-valvontalaitteessa on magneettinen tukiasema, jonka avulla voit kääntää ja säätää kameran haluamaasi asentoon.

## Lisäseinäteline



Langattoman InSight -kodin valvontalaitteen mukana toimitetaan seinäteline, jonka avulla laite on helppo kiinnittää seinään tai sisäkattoon. Tukiaseman asentoa voi säätää myös silloin, kun langaton InSight -kodin valvontalaite on kiinnitetty.

## Salattu verkko



Philipsin langaton In.Sight -kodin valvontalaite suojaa yksityisyytesi käyttämällä tehokasta salausta. Langaton In.Sight -kodin valvontalaite käyttää ainutkertaista salausavainta aina muodostaessaan yhteyden.

## Äänen- ja liikkeen tunnistus



On mahdollista ennustaa, milloin jotain tapahtuu. Langaton InSight-valvontalaite käyttää valvontaan säädettävää äänen- ja liikkeen tunnistusta. Saat hälytyksen joka kerta, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä.

## Hälytysilmoitukset

Puhelin hälyttää, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä



# Tekniset tiedot

## Objektiivi ja tunnistin

- Sensori: VGA
- Tarkennustila: Kiinteä
- Tarkennusalue: 0,4 metristä äärettömään

## Videon laatu

- VGA-suoratoisto: KYLLÄ
- Muodot: H.264-videopakkaus
- Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
- Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

## Ominaisuudet

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) ei tueta
- Liikkeentunnistus: KYLLÄ
- Äänentunnistus: KYLLÄ
- LED-merkkivalo: KYLLÄ
- Magneettinen tukiasema: Säädetty suuntaus
- Asetusten palautuspainike: KYLLÄ
- Ruuvireiät: Kyllä, 1

## Ohjelmisto

- Asennus: sovelluksen kautta
- Automaattinen sovelluksen päivitys: KYLLÄ
- Selaimen tuki: KYLLÄ
- Tuettu järjestelmä: iOS4.3 tai uudempi, Android 2.3 tai uudempi
- iPad-yhteensopivuus: iPad, iPad 2, Uusi iPad, iPad mini, iPad (3. sukupolvi)
- iPhone-yhteensopivuus: iPhone 3GS, iPhone 4,

- iPhone 4S, iPhone 5
- iPod-yhteensopivuus: iPod Touch 4 ja uudemmat
- Android-laitteen yhteensopivuus: Philips suosittelee Samsung Galaxy 3 -sarjan puhelimia tai uudempia

## Mukana tulevat lisätarvikkeet:

- Lisäseinäteline: KYLLÄ
- USB-verkkolaite: KYLLÄ
- USB-johto: Kyllä, 2,5 m
- Ruuvit/seinäankkurit: 3
- Pikaopas: KYLLÄ

## Liitännät

- Mikrofoni: Erittäin herkkä, Mono
- USB: Mini-USB-portti

## Vähimmäisvaatimukset

- Windows: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2,8 GHz:n suoritin, 1 Gt RAM-muistia ja 64 Mt RAM-videomuistia
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

## Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 158 x 160 x 58 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 45 x 95 x 45 mm



Julkaisupäivä 2014-02-25

Versio: 6.0.4

12 NC: 8670 000 98563  
EAN: 08 71258 16707 19

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Katso suoraa videota Wi-Fi-kotiverkossasi langattomalla In.Sight -kodin valvontalaitteella ilmaiseksi ja rajoittamatta. Lisäksi voit katsoa suoraa videota etäyhteydellä (joko ulkoisen Wi-Fi-verkon tai 3G-verkon kautta) ilmaiseksi: istuntojen määrä on rajoittamaton, 5 minuuttia istuntoa kohden.

\* Ostamalla sovelluksen saat käyttöösi pitemmät etäistunnot ja muita huippuluokan ominaisuuksia. Käyttöehdot vaihtelevat.