



Philips
CD радиокасетофон

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Лента
12 W

AZB798T

Мощен портативен звук

с обща изходна мощност 12 W RMS

Преносимият CD радиокасетофон на Philips е мощна "всичко в едно" звукова система, която можете да вземете навсякъде с вас. Тя възпроизвежда музиката ви от различни източници – Bluetooth, USB, компактдиск, аудио касета, DAB+ и FM радио.

Лесна употреба

- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
- Гнездо за стерео слушалки, за да слушате музиката точно така, както ви харесва
- Удобно дистанционно управление за допълнително улеснение

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Касетен дек с автостоп
- Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон
- DAB+, DAB и FM за пълно удоволствие от радиото

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы

PHILIPS

Акценти

Поточно извличане на музика чрез Bluetooth™



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

DAB+, DAB и FM

Цифровото радио DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) не само се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, но представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се фиксира на най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB+ или DAB не се налага запомняне на честоти - настройките се правят по името на

станцията, така че няма проблеми за избор по време на пътуване.

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са

акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: 2 нива динамично усилване на басите
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)
- Звукова система: стерео
- Максимална изходна мощност (RMS): 12 W

Високоговорители

- Покритие на мрежите на високоговорителите: метал
- Брой вградени високоговорители: 2
- Подобрен високоговорител: 2-лентов басрефлексен високоговорител.

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
- Аудио вход (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Технология на касетния дек: механичен
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, програмирано възпроизвеждане, повторение, разбъркване, стоп
- Брой декоде: 1

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена

- Обхвати на тунера: FM
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка
- DAB/DAB+: Информационен дисплей, Меню, Интелигентно сканиране

Комфорт

- Тип устройство за зареждане: отгоре
- Тип на дисплея: LCD дисплей с подсветка

Захранване

- Брой батерии: 6 x LR20 за главното устройство (не са включени в комплекта), 1 x AAA за дистанционното управление (включена в комплекта)
- Тип захранване: 220-240 V

Акcesoари

- Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя
- Захранващ кабел
- Гаранция: Гаранционна карта

Размери

- Тегло с опаковката: 4 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 435 x 270 x 170 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 468 x 198 x 310 мм
- Тегло на изделието: 3 кг

Безжична технология Bluetooth®

- Профили: A2DP, AVRCP



Дата на издаване
2024-06-12

Версия: 5.0.7

EAN: 69 51613 99349 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.