

Philips
Lettore DVD

DivX

DVP5900



Guarda, ascolta, riproduci tutto con HDMI

Scopri le meraviglie di questo lettore DVD Philips con connessione audio e video digitale HDMI. Scopri una nuova dimensione dell'home entertainment guardando video ad alta definizione (720p/1080i).

Prestazioni video impareggiabili

- Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo
- Upscaling video per una risoluzione fino a 1080i
- Per immagini con risoluzione reale

Arricchisci la visione dei film

- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico

Riproduce tutti i formati

- Film: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Musica: CD, MP3-CD, CD-R/RW e Windows Media™ Audio
- Foto: Picture CD (JPEG)

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- **convertitore digitale/analogico:** 10 bit, 54 MHz
- **Miglioramento dell'immagine:** scansione progressiva, Video upscaling, Upsampling video

Audio

- **convertitore digitale/analogico:** 192 kHz/24-bit
- **Rapporto segnale/rumore:** 108 dB
- **Distorsione e rumore (1 kHz):** 80 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamic Range (1 kHz):** 94 dB
- **Sistema audio:** dolby digital, MPEG2, Stereo
- **perfezionamento audio:** Modalità notte

Riproduzione video

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-RW (modalità Video), DVD-R, DVD-Video, DivX, WMA, DVD+R/+RW
- **Formati di compressione:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3,1,1, DivX 4,x, DivX 5,x

Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-MP3, WMA, CD-R/RW
- **Formato di compressione:** dolby digital, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **Velocità trasmissione MP3:** 32 - 256 kbps

Riproduzione fermo immagine

- **Supporti di riproduzione:** CD immagini
- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Miglioramento dell'immagine:** Rotazione, Zoom, Risoluzione ad alta definizione

Connettività

- **Altri collegamenti:** Uscita HDMI
- **Uscita audio - Analogica:** Stereo (cinch rosso/bianco)
- **Uscita audio - Digitale:** Coassiale (cinch)
- **Uscita video - Analogica:** Component RGB (SCART), Composite CVBS (su SCART), Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (yellow cinch)

Convenienza

- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Danese, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Polacco, Russo

Alimentazione

- **Alimentazione:** 100-240 Vca, 50/60 Hz
- **Consumo energetico in stand-by:** < 3 W

Accessori

- **Cavi:** Nessuna
- **Telecomando:** 3141 017 90221
- **Manuale dell'utente:** Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Polacco, Russo
- **Batterie incluse:** 2 x Longlife AA

Dimensioni

- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 562 x 85 x 411 mm
- **Peso incluso imballaggio:** 3,5 Kg
- **Dimensioni set (L x A x P):** 435 x 48 x 310 mm
- **Peso set:** 1,9 Kg

Caratteristiche principali del prodotto

Collegamenti audio/video HDMI

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

Upscaling Video fino a 1080i

La funzione Upscaling Video consente di aumentare la risoluzione dei segnali video usati dal DVD da SD (Standard Definition) a HD (High Definition). In questo modo vengono visualizzati maggiori dettagli grazie a un'immagine più nitida e realistica. Il segnale di uscita video HD può essere inviato a un display HD tramite l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Riproduzione JPEG ad alta definizione

La riproduzione di immagini JPEG a elevata risoluzione consente la visualizzazione a una risoluzione massima di 2 megapixel sul Flat TV (FTV). Adesso è possibile visualizzare le immagini digitali con risoluzione reale senza comprometterne la qualità o i dettagli.

scansione progressiva

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

DAC audio 192 kHz/24 bit

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

Film multiformato DivX e MP4

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo la massima compatibilità e la totale soddisfazione nella visione dei film.

Musica: Windows Media™ Audio

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e piacere dell'ascolto.

Picture CD (JPEG)

La riproducibilità multiformato consente di vedere foto stando comodamente seduti nel proprio salotto e di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo la massima compatibilità e la massima soddisfazione.



Data di rilascio
2007-10-29

Versione: 4.0

12 NC: 8622 810 12787
EAN: 87 10895 91381 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com