



Philips
Belső, masszív meghajtó

DVD

18x Újraíró

SPD2412BM

DVD, RAM és CD ROM egyben

Megbízhatóság és kompatibilitás

A Philips belső DVD RW meghajtója alkalmas az összes DVD, kétrétegű és CD formátum olvasására és írására. A tapasztalatlan felhasználók is könnyedén telepíthetik, és mivel a Blu-ray, DVD és CD optikai adathordozó egyik társfeltalálója készítette, a készülék garantáltan megbízható.

Tapasztalja meg a legújabb technológiát

- Kétrétegű +R és -R, DL író
- DVD-RAM formátumtámogatás

Kiváló teljesítmény

- 8x DVD+R DL
- 18x írási sebesség
- 8,5 GB tárolási kapacitás egyoldalas, kétrétegű lemezen

Kényelem

- Plug & Play a könnyebb telepítéshez
- Kettős formátum

Különlegesen megbízható és robusztus

- A dinamikus kalibráció minőségi írást biztosít, nagy sebességen
- Biztonságos és megbízható újraírás a Seamless Link segítségével

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Írási sebesség

- DVD+R: 18x (24300 kB/s), CAV
- DVD-R: 18x (24300 kB/s), CAV
- DVD+R DL: 8x (10800 kB/s), Z-CLV
- DVD-R DL: 8x (10800 kB/s), Z-CLV
- CD-R: 48x (7200 kB/s), CAV
- DVD-RAM: 12x (16200 kB/s), PCAV

Újrírási sebesség

- DVD+RW: 8x (10800 kB/s), CLV
- DVD-RW: 6x (8100 kB/s), CLV
- CD-RW: 32x (4800 kB/s), CAV

Olvasási sebesség

- DVD-ROM: 16x (21600 kB/s), CAV
- CD-R: 48x (7200 kB/s), CAV
- DVD-RAM: 12x (16200 kB/s), PCAV
- Hozzáfértési idő: 140
- Puffer méret: 2 MB

Csatlakoztathatóság

- Interfész: IDE interfész (ATAPI)
- Egyéb csatlakozások: 12 V DC be, Analóg bal/jobbi audiokimenet, DC tápcsatlakozó, Digitális audió ki, IDE interfész csatlakozó, Mester/Szolga kijelölő átkötő

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Hely a merevlemez: 650 MB
- PC OS: Windows® XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- Processzor: 1,3 GHz-es vagy gyorsabb Pentium 4 CPU
- RAM memória: 128 MB

Méret

- Termék méretei (sz x mé x ma): 148 x 170 x 42 mm
- Termék tömege: 0,75 kg

Műszaki adatok

- Páratartalom: 20 - 80 % rel. páratart. (nem kond.)
- Üzemi hőmérséklettartomány: 5 - 50 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány: -40 - 80 °C
- Biztonsági szabványok: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC szabványok: EN55022, EMS5024, FCC 15. rész

Csomagolási adatok

- 12 nc: 908210007849
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95823 3
- Bruttó tömeg: 0,725 kg
- Magasság: 42 mm
- Hosszúság: 170 mm
- Szélesség: 148 mm

Belső karton

- 12 nc: 908210007849
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95823 3
- Bruttó tömeg: 0,725 kg
- Magasság: 42 mm
- Hosszúság: 170 mm
- Szélesség: 148 mm
- Mennyiség: 1

Külső kartondoboz

- 12 nc: 908210007849
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95824 0
- Bruttó tömeg: 8,3 kg
- Hosszúság: 378 mm
- Szélesség: 317 mm
- Magasság: 240 mm
- Mennyiség: 10

2. külső kartondoboz

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95825 7
- Mennyiség: 480

Belső karton

- Bruttó tömeg: 8,3 kg
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 37,8 x 31,7 x 24 cm
- Nettó tömeg: 7,15 kg
- Önsúly: 1,15 kg

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 632 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 127 x 113,5 x 120 cm
- Nettó tömeg: 7,15 kg
- Önsúly: 624,85 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 17 x 14,8 x 4,2 cm
- Bruttó tömeg: 0,725 kg
- Nettó tömeg: 0,715 kg
- Önsúly: 0,01 kg

Fénypontok

Dinamikus kalibráció

A dinamikus kalibráció lehetővé teszi a jó minőségű DVD írást a nagy sebességű DVD+RW meghajtókon is.

Kettős formátumú +/- DL író

Az új meghajtóval +R és -R 8,5 GB kétrétegű adathordozóra is írhat

Plug & Play

A „Plug & Play” segítségével anélkül telepíthető, szerelhető be és vehető használatba az új alkatrész, hogy bajlódni kellene bármilyen bonyolult telepítési folyamattal vagy technikai felméréssel.

Seamless link

A Seamless Link segítségével a lemez nem megy tönkre írási hiba miatt

18x írási sebesség

A legkorszerűbb technológiára épülő meghajtó elérte a maximális 18x írási sebességet. Ezáltal megszületett a világ leggyorsabb meghajtója, amely egyszerre gyors és stabil.

8,5 GB tárolási kapacitás

Tároljon 8,5 GB adatot vagy 4 órányi DVD minőségű videót egyetlen egy oldalas, kétrétegű lemezen

DVD-RAM

A DVD-RAM formátum támogatott, ennek köszönhetően válik a termék egy valódi MultiRecording meghajtóvá, amely minden CD és DVD formátumot támogat.



Kiadás dátuma
2009-04-29

Verzió: 5.0.12

12 NC: 9082 100 07849
EAN: 87 10895 95823 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com