

Philips
Bezprzewodowa karta
multimedialna

SLM5500



Filmy z komputera na ekranie telewizora — bezprzewodowo

Przesyłaj filmy, muzykę i zdjęcia do telewizora

Odejdź od komputera — teraz możesz odtwarzać cyfrową muzykę, zdjęcia i filmy z komputera w sposób właściwy dla danego rodzaju materiału.

Oglądaj filmy pobrane z sieci

- Oglądaj pobrane z sieci filmy bezpośrednio w telewizorze
- Obsługa formatów wideo WMV, DivX i Xvid

Ciesz się muzyką z komputera w dowolnym miejscu domu

- Przesyłaj doskonałej jakości muzykę z komputera do zestawu audio
- Słuchaj radia internetowego bez komputera.
- Odtwarzaj zabezpieczone utwory WMA (DRM) z muzycznych serwisów internetowych
- Obsługa formatów muzycznych WMA, WMA-DRM i MP3

Udostępnij swoje cyfrowe zdjęcia

- Urządź pokaz zdjęć HD w telewizorze dla przyjaciół
- Przechowuj zdjęcia zapisane na komputerze i oglądaj je w telewizorze
- Czyste i ostre zdjęcia wysokiej rozdzielczości w telewizorze LCD

Łatwe i inteligentne

- Instalacja krok po kroku jest bardzo prosta i szybka
- Automatyczna aktualizacja zapewnia najnowszą wersję oprogramowania

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Odtwarzanie wideo

- **Formaty kompresji:** Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM

Odtwarzanie audio

- **Format kompresji:** MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA
- **Obsługa znaczników ID3**

Odtwarzanie zdjęć

- **Format kompresji zdjęć:** JPEG
- **Funkcje poprawy obrazu:** Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3, Wysoka rozdzielczość

Możliwości połączeń

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** Szyfrowanie WEP 128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA
- **Przewodowa sieć LAN:** Ethernet (RJ 45) 1x
- **Wyjście wideo – analogowe:** Audio L+P (na złączu SCART), Kompozytowe CVBS (SCART), Wyjście składowych Y Pb Pr (cinch)
- **Połączenia bezprzewodowe:** Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b/g)
- **Wyjście audio – cyfrowe:** Koncentryczne (Cinch)

Akcesoria

- **Zasilacz sieciowy:** 12 V DC, 2,5 A
- **CD-ROM:** Philips Media Manager i podręcznik
- **Akcesoria w zestawie:** Baterie do pilota zdalnego sterowania, Przewód Scart
- Pilot zdalnego sterowania
- Podręcznik użytkownika
- Skrócona instrukcja obsługi

Oprogramowanie

- **Philips Media Manager:** Serwer multimedialny (UPnP)

Wymagania systemowe

- napęd CD-ROM
- **Pojemność dysku twardego:** 100 MB
- **System operacyjny komputera:** Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
- **Procesor:** Pentium II lub nowszy
- **Pamięć RAM:** 64 MB
- **Wymagana sieć komputerowa:** Bezprzewod. lub przewod. sieć komp.
- **Połączenie internetowe:** Szerokop. poł. z Intern. (>256 kb/s)
- **My.philips.com:** Dostęp do Internetu i poczty e-mail

Wymiary

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 207 x 152 x 40 mm
- **Waga produktu:** 0 84 kg

Zasilanie

- **Zasilanie sieciowe:** AC 100-240 V, 50-60 Hz
- **Wyłącznik**
- **Pobór mocy:** 15 / 2 (tryb gotowości) W
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tryb pracy — niebieski, Czerwony

Serwisy internetowe

- **Serwisy muzyczne:** Live-365.com, RadiolO, Bluebeat
- **Usługi fotograficzne:** Yahoo! Photos
- **Moje media strumieniowe:** Dodawanie wł. mediów strumieniowych

Zalety produktu

Oglądaj filmy pobrane z sieci

Pobieraj i zapisuj filmy w komputerze, a następnie oglądaj je w telewizorze w komfortowych warunkach swojego salonu. Nie trzeba nagrywać pobranych filmów na płytach CD czy DVD, wystarczy połączyć się z komputerem i wziąć pilota do ręki.

Obsługa WMV i Xvid

Przechowywane na komputerze, pobrane z sieci nagrania wideo i filmy wielu formatów wideo można odtwarzać na ekranie telewizora. Obsługiwane formaty odtwarzania to: MPEG1 i 2, DivX, Xvid oraz WMV. Do odtwarzania plików WMV wysokiej rozdzielczości wymagane jest połączenie przewodowe Ethernet.

Bezprzewodowe łącze do muzyki w PC

Przesyłaj doskonałej jakości muzykę z komputera do zestawu audio. Odtwarzaj na zestawie audio utwory zapisane na komputerze. Wybieraj utwory z kolekcji nagrań według wykonawcy, albumu lub gatunku.

Muzyka z Internetu

Szerokopasmowe połączenie z Internetem umożliwia słuchanie internetowych stacji radiowych i tym samym zwiększenie liczby stacji radiowych dostępnych w Twojej wieży.

Zabezpieczone utwory WMA (DRM)

Obsługa formatów WMA-DRM i MP3

Zapisz swoją kolekcję muzyki zgromadzoną na komputerze w jednym z wielu obsługiwanych formatów audio, a następnie słuchaj jej na domowym zestawie audio. Obsługiwane formaty obejmują: WMA, WMA-DRM i MP3.

Zdjęcia na ekranie telewizora

Usiądź na sofie wraz z całą rodziną lub przyjaciółmi i obejrzyjcie wspólnie zdjęcia z wakacji.

Centralna kolekcja zdjęć

Połączenie bezprzewodowe umożliwia oglądanie w telewizorze zdjęć z kolekcji przechowywanej na komputerze.

Zdjęcie wysokiej rozdzielczości

Wejście telewizyjne wysokiej rozdzielczości umożliwia wyświetlanie czystych i ostrych zdjęć na ekranie telewizora LCD. Do odtwarzania zdjęć wysokiej rozdzielczości wymagane jest połączenie Component Video.

Instalacja krok po kroku

Instalacja produktów jest łatwa dzięki prostej metodzie wykonywania czynności krok po kroku. Na ekranie telewizora wyświetlane są kolejne instrukcje, umożliwiające pomyślne zainstalowanie produktu.

Automatyczna aktualizacja

Aktualizacja oprogramowania umożliwia dodanie do produktu nowych, ulepszonych funkcji. Dostępność nowych wersji oprogramowania jest sprawdzana za pośrednictwem szerokopasmowego połączenia z Internetem. Decyzja, czy chcesz dokonać uaktualnienia i korzystać z jeszcze większej liczby funkcji, należy do Ciebie.

Współpraca z wieloma komputerami PC

Jeśli masz w domu kilka komputerów, możesz odtwarzać pliki multimedialne niezależnie od tego, na którym z nich się znajdują. Media Manager współpracuje z wieloma komputerami, nawet starszego typu. Przez jeden adapter do przesyłania materiałów multimedialnych można zatem uzyskać dostęp do plików multimedialnych na innym komputerze — bez potrzeby ich kopiowania z jednego komputera na drugi.



Data wydania 2007-10-29

Wersja: 5.0

12 NC: 9082 100 04284
EAN: 87 10895 87926 2© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com