

Philips  
Unità bulk interna

**interno**

16x Masterizzatore

**SPD600 I BM**



Una sola unità per scrivere i DVD e per creare etichette

Affidabilità e compatibilità

Il tuo disco, il tuo progetto. Perché scrivere a mano quando puoi creare un'etichetta personalizzata professionale che riflette i tuoi ricordi?

**Prova le tecnologie più innovative**

- Unità con funzione LightScribe
- DVD RAM per aumentare la capacità di memorizzazione
- Masterizzatore a doppio strato per supporti +R e -R, DL

**Prestazioni eccezionali**

- Capacità di memorizzazione di 8,5 GB su dischi a doppio strato e un solo lato
- Velocità di scrittura massima 16x su DVD+R/-R
- Masterizzatore DVD compatibile con DVD-R 16X
- Scrittura 8x su DVD+R DL

**Estrema affidabilità e robustezza**

- Garantisce la scrittura di alta qualità su DVD anche a elevata velocità
- Riscrittura sicura e affidabile con Seamless Link

**Convenienza**

- Per una maggiore facilità di installazione

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Unità bulk interna  
interno 16x Masterizzatore

## Specifiche

### Velocità di scrittura

- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec) CAV
- **DVD+R:** 16X (21600 KB/sec) CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800 KB/sec) Z-CLV
- **DVD-R:** 16X (21600 KB/sec) CAV
- **DVD-R DL:** 4X (5400 KB/sec) CLV
- **RAM DVD:** 5X (6750 KB/sec) P-CAV

### Velocità riscrittura

- **CD-RW:** 24X (3600 KB/sec) CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/sec) CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/sec) CLV

### Velocità lettura

- **Tempo di accesso:** 160 ms
- **Dimensioni buffer:** 2MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/sec) CAV
- **DVD ROM:** 16X (21600 KB/sec) CAV
- **Ram:** 5X (6750 KB/sec) P-CAV

### Connettività

- **Interfaccia:** Interfaccia IDE (ATAPI)
- **Altri collegamenti:** Ingresso CC 12 V, Connettore interfaccia IDE, Jumper selezione master/slave, Uscita audio analogica sinistra/destra, connettore alimentazione DC, Uscita audio digitale

### Convenienza

- **Facilità di installazione:** Plug & Play
- **Facilità d'uso:** Manuale di istruzioni dettagliato

### Requisiti di sistema

- **Spazio su hard disk:** 650 MB
- **SO PC:** Windows® XP, 2000 SP4
- **Processore:** Pentium 4 1,3 GHz o CPU superiore
- **Memoria RAM:** 128 MB

### Dimensioni

- **Peso prodotto:** <0,9 Kg
- **Dimensione prodotto (LxPxA):** 146 x 170 x 42 mm

### Specifiche tecniche

- **Umidità:** 15 - 80 % UR (senza condensa)
- **Intervallo temperatura operativa:** 5 - 50 °C
- **Standard di sicurezza:** EN60950, EN60825, ULI1950
- **Standard EMC:** EN55022, EMS55024, Parte 15 FCC
- **Intervallo temperatura immagazz.:** -40 - 65 °C

### Cartone interno

- **I2NC:** 908210007869
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95869 1
- **Peso lordo:** 0,9 Kg
- **Altezza:** 324 mm
- **Lunghezza:** 165 mm
- **Quantità:** 1
- **Larghezza:** 146 mm

### Scatola esterna

- **I2NC:** 908210007869
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95870 7
- **Peso lordo:** 9,1 Kg
- **Altezza:** 244 mm
- **Lunghezza:** 363 mm
- **Quantità:** 10
- **Larghezza:** 363 mm

### Scatola esterna 2

- **I2NC:** 9082 100 07867
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95871 4
- **Quantità:** 128

### Dati dell'imballo

- **I2NC:** 908210007869
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95869 1
- **Peso lordo:** 0,9 Kg
- **Altezza:** 324 mm
- **Lunghezza:** 165 mm
- **Larghezza:** 146 mm

SPD600 | BM/00

## Caratteristiche principali del prodotto

### LightScribe

La tecnologia LightScribe Direct Disc Labeling rende sorpassati gli evidenziatori e le etichette adesive! È sufficiente capovolgere il CD o il DVD R/RW rivestito appositamente, reinserirlo nell'unità e 'masterizzare' eccezionali etichette dall'aspetto e qualità equivalente alle etichette serigrafiche professionali. Puoi associare in vario modo testo e grafica personalizzata mediante il software fornito e persino aggiungere l'etichetta in un secondo momento. I tuoi file video, audio, fotografici e di dati saranno reperibili più semplicemente.

### Calibrazione dinamica

La calibrazione dinamica ottimizza la qualità della scrittura sui DVD delle unità DVD+RW ad alta velocità.

### Capacità di memorizzazione di 8,5 GB

Disco a doppio strato e un solo lato con oltre 8,5 GB di capacità

### Velocità di scrittura 16X su DVD+R/-R

Velocità di registrazione massima 16X su dischi DVD+R e DVD-R

### Velocità di scrittura 16X su DVD-R

Velocità di scrittura DVD-R 16X

### Plug & Play

Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi componenti e farli funzionare eliminando complicate procedure di installazione o analisi tecniche.

### Seamless Link

Seamless Link impedisce il danneggiamento dei dischi provocato da errori di scrittura

### DVD RAM

L'unità supporta il formato DVD RAM e racchiude tante unità in una sola supportando CD, DVD Rom, DVD RAM.



Data di rilascio  
2007-09-24

Versione: 3.0

I2 NC: 9082 100 07869  
EAN: 87 10895 95869 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)