



Kablosuz müzik

Şarj edilebilir

Gözünüzde canlandırın: Kablo kalabalığı yok... etrafta istediğiniz gibi rahatça gezme özgürlüğü ve kulağınızda kaliteli FM kablosuz stereo kulaklıktan gelen müziğin tadını çıkartıyorsunuz.

Üzerinizde taşırken varlığını unutacaksınız!

- Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar
- Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatı artırır.

Mükemmel kablosuz dinleme deneyimi

- ALC, giriş sinyallerinde duyulabilir bozulmanın önüne geçer
- 32mm hoparlör sürücüsü yüksek ses performansı sunar

Her zaman yola çıkmaya hazır

- Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi
- Parazitleri en aza indirmek için, 2 kanal arasından seçim yapın
- Şarjlı pil kullanarak, maliyeti azaltır

Philips
Kablosuz hi-fi kulaklık

FM yayınları
Şarj edilebilir

SBCHC8440



PHILIPS

Kablosuz hi-fi kulaklık
FM yayınları Şarj edilebilir

Teknik Özellikler

Ses

- Akustik sistem: kapalı
- Frekans tepkisi: 10 - 22 000 Hz
- Mıknatıs tipi: Neodymium
- Hassasiyet: 100 dB
- Hoparlör çapı: 32 mm

Tuner/Alım/İletim

- Kanal ayırma: >30 dB
- Pilot tonu frekansı: 19
- Efektif aralık: 100 m
- Taşıyıcı frekans aralığı: 863,0 - 865,0 MHz
- Modülasyon: FM
- Kanal sayısı: 2

Kullanılabilirlik

- Pil şarj göstergesi
- Düşük pil seviyesi göstergesi
- Çift PLL
- Çalışma süresi: +/- 15 saat
- Otomatik kapatma



Güç

- Güç kaynağı kulaklık: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Güç kaynağı verici: AC/DC adaptörü, 12V/200mA

Dış Karton

- EAN: 87 10895 82215 2
- Ambalaj sayısı: 6
- Brüt ağırlık: 5,12 kg
- Dış karton (L x G x Y): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Net ağırlık: 3,69 kg
- Dara ağırlığı: 1,43 kg

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 10895 80706 7
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Brüt ağırlık: 0,848 kg
- Net ağırlık: 0,615 kg
- Dara ağırlığı: 0,233 kg

SBCHC8440/00

Özellikler

3 kademeli ayarlanabilir kulaklık modülleri

Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

Hafif tasarım



Dayanıklı, hafif ve kaliteli malzeme uzun süreli kullanımda konforu artırır.

otomatik seviye kontrolü (ALC)

Bu akıllı elektronik devre, ses giriş seviyesinin otomatik olarak doğru seviyeye ayarlanmasını sağlayarak seste bozulmayı önler ve dinleme keyfinizi artırır.

32 mm hoparlör sürücüsü

32 mm hoparlör sürücüsü, her türlü giriş gücünde, bozulmasız ses verebilen kompakt ama güçlü bir elemandır.

Kablosuz FM iletimi

Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı kablosuz FM iletimiyle, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

2 iletim kanalı

İki iletim kanalı arasından seçim yapma olanağı sayesinde dinleme keyfiniz korunur, çünkü en iyi sinyal alımı için kolayca kanal değiştirebilirsiniz.

Şarjlı sistem

Kulaklık, pillerini şarj etmek için gerekli sistemi içerir.



Yayın tarihi 2014-03-10

Sürüm: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com