

飛利浦
DVD 播放機

DVP3111



不限光碟種類，不限格式，皆能播放

誰說大就是好？聽過小而美嗎？向您介紹最超值的 DVD 播放機，極簡設計，小巧精緻，可播放各種形式的光碟，包括數位相片，相片品質絕對不打折！

帶來栩栩如生的影音效果

- 12 位元 /108MHz 視訊處理技術，呈現清晰且自然的影像
- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果
- 類比及數位音訊的高品質輸出
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 畫面調整始終為您帶來最佳的觀賞體驗

可播放您所有的電影和音樂

- DivX 認證，提供標準的 DivX 影片播放功能
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW
- 可播放 MP3、WMA 及 JPEG 數位相機相片

適合任何空間、任何風格

- 超薄設計，任何地方均可使用

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

DivX 認證

支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。

192kHz/24 位元音訊 DAC

192kHz 的取樣率能讓您精確地呈現原音曲線，加上 24 位元的解析度，能從原始的類

比音波擷取更詳細的資訊，從而重現更豐富的音訊。

循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

全部都能播放

您可播放 MP3、WMA 和 JPEG，並且體驗可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。

畫面調整

不論電視品牌與播放內容，畫面調整功能都能確保影像填滿整個螢幕。不必大費周章的手動調整，便能自動消除上下黑條。只要按下「螢幕調整」按鈕，選擇格式，就能以全螢幕享受影片。



規格



發行日期 2012-12-28

版本 : 2.1.4

12 NC: 8670 000 55871
EAN: 87 12581 50246 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke
Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com