

Philips
DVD-spiller/-opptaker

DVDR610



Opplev magien med DVD-innspilling!

Nå kan du lage dine egne DVDer, som kan spilles på de fleste vanlige DVD-spillere

Spill inn dine favoritt-TV-programmer på DVD

- Digitalt videoopptak gir optimal bildekvalitet
- Spill inn opptil 8 timer på en enkeltsidig DVD+R/RW-plate
- 2.0 Dolby Digital-koding for kvalitetsinnspilling av lyd

Del dine favorittopptak med andre

- DVDene kan spilles av på vanlige DVD-spillere og -stasjoner
- Alltid kompatible opptak med DVD+R/RW-plater
- Indeks-skjerm-bilde er en DVD-meny som er opprettet på en DVD-plate

Kos deg med dine favorittfilmer og din favorittmusikk

- Spiller JPEG- og MP3-filer fra disk/harddisk
- Koaksial tilkobling sørger for en sikker digital overføring

PHILIPS

Tekniske spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Bredde/høyde forhold:** 4:3, 16:9
- **D/A-omformer:** 10 bits, 54 MHz
- **A/D-konverter:** 10 bits, 54 MHz

Lyd

- **D/A-konverter:** 24 bit, 96 kHz
- **A/D-konverter:** 24 bit, 192 kHz
- **Signal-til-støy-forhold:** 105
- **Forvrengning og støy (1 kHz):** 90 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 105 dB
- **Dynamisk område (1 kHz):** 90 dB

Videoopptak

- **Innspillingsystem:** PAL
- **Komprimeringsformater:** MPEG2, MPEG1
- **Innspillingsmodi:** M2: 120 minutter, M2x: 150 minutter, M3: 180 minutter, M4: 240 minutter, M6: 360 minutter, M8: 480 minutter
- **Innspillingsforbedringer:** Tilføyning, Innsetting av kapittemarkører, Del, Slett, Manuell kapittemerking, Ett-trykks-opptak (OTR), Programnavn-opptak, Opptak av stasjons-ID
- **Audiokomprimering:** Dolby Digital

Videoavspilling

- **Avspillingsmedier:** CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, Video-CD/-SVCD
- **Komprimeringsformater:** MPEG2, MPEG1
- **Avspillingsystem for videoplater:** NTSC, PAL

Lydavspilling

- **Avspillingsmedier:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, Multikanals MPEG2, PCM
- **MP3-bithastigheter:** 32–256 kbps

Stillbildevisning

- **Avspillingsmedier:** Bilde-CD
- **Bildekomprimeringsformat:** JPEG
- **Bildeforbedring:** Opprett album, Rediger bilder (farger, filtre), Vend bilder, Roter

- **Lysbildefremvisning:** 3 hastigheter
- **Miniaturbildestøtte:** EXIF-format

Lagringsmedium

- **Innspillingsmedium:** DVD+R, DVD+RW

Tuner/mottak/sending

- **TV-system:** PAL, SECAM
- **Antenneinnngang:** 75 ohm F-type

Tilkoblingsmuligheter

- **Front-/sidetilkoblinger:** Audio v/h inn, S-Video inn, Video inn
- **Andre tilkoblinger:** Analog audio venstre/høyre ut, Komposittvideo (CVBS) ut, Digital koaksialutgang, RF-antenne inn / TV ut, S-Video ut, SCART1 (CVBS, S-video/RGB ut), SCART2 (CVBS, S-video/RGB inn)

Anvendelighet

- **Barnebeskyttelse:** Barnesikring
- **Digital innholdshåndtering:** Digital Photo Manager
- **Enkel installering:** Autoinstallering, Follow TV, Sortering
- **Utvidede programmeringsmuligheter:** Daglig/ ukentlig gjentakelsesprogram, Manuell tidsinnstilling, Ett-trykks-opptak, ShowView, VPS/PDC innspillingskontroll

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Full SCART-kabel, Koaksial RF-antennekabel, Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Garantihefte

Effekt

- **Strømforsyning:** 220–240 V, 50 Hz
- **Strømförbruk:** 27 W W
- **Effektförbruk i standby:** < 3 W

Mål

- **Mål på apparat (B x H x D):** 435 x 285 x 65 mm
- **Vekt, apparat:** 3,5 kg
- **Emballasjemål (B x H x D):** 570 x 110 x 433 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 5,5 kg

Produkt høydepunkter

Digitalt videoopptak

8 timers videoopptak (+RW)

Med 8-timers opptaksmodus, som er tilgjengelig på enkelte DVD-opptakermodeller, kan du spille inn opptil 8 timer med video på en enkeltstående DVD+R/RW-plate.

2.0 Dolby Digital-koding

Dolby Digital er en avansert digital lydtekningsteknologi som brukes på alle DVD-videoplater. Philips' DVD-opptakere lagrer lyd i det samme formatet, slik at de er fullstendig kompatible med alle DVD-spillere. Kvaliteten er bedre enn på en analog videospiller.

Toveiskompatibilitet

DVD-opptakere kan spille av vanlige DVD-videoplater. Det er imidlertid like viktig at DVD+R- og DVD+RW-plater som du spiller inn, kan spilles av på eksisterende DVD-videospillere.

Alltid kompatible opptak

Indeksskjerm-bilde

Indeksskjerm-bildet er en DVD-meny som opprettes på alle DVD+R/RW-plater, som også kan vises på vanlige DVD-spillere. Det gir deg oversikt over og enkel tilgang til innholdet på platen, slik at du kan se hva som er på platen, og navigere deg fram til ønsket opptak.

Spiller JPEG- og MP3-filer

Koaksial digital lydutgang



Utgivelsesdato 2006-08-23

Versjon: 9.0

12 NC: 8622 810 11628
EAN: 87 10895 80008 2

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

www.philips.com