



Philips  
Universel fjernbetjening

4-i-1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



## Styring af Home Entertainment

Den kan bruges til mere end 1200 mærker

Hvis du er ejer af et Flat TV og det hjemmeunderholdningscenter, der hører til, så er denne smarte ultra-flade fjernbetjening prikken over i'et! Den smalle fjernbetjening har alle hovedfunktioner til dit hjemmeunderholdningssystem i én sjov lille pakke.

### Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker

- 4-i-1-fjernbetjening til TV, STB, DVD og receiver
- Praktisk indlæring fra IR fra en anden fjernbetjening
- Klar til brug med Philips udstyr

### Fantastisk komfort

- Det ultra-flade design matcher flade Home Entertainment enheder
- Særlige taster til navigering i menuer
- Lyset indikerer den aktuelle aktive enheds tilstand
- Indikatoren for lavt batteri viser, hvornår batterierne skal oplades.

### Hurtig og nem opsætning

- Søger automatisk efter dit udstyrs mærke
- Batterier medfølger, så pak ud og zap!
- Spørgsmål eller brug for hjælp – ring til vores URC hotline.
- URC-supportservice via dedikeret websted

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifikationer

### Komfort

- **Universal IR-database:** TV, VCR, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, FORSTÆRKER
- **TV-funktioner:** Program op/ ned, Lydstyrke op/ ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, AV-valg, eksternt, Menubetjening, Farve/ Lysstyrkekontrol, Tekst-TV taster, Fast Text taster, Forrige program, Sleep/timer, 16:9, Guide, info
- **Tekst-TV funktioner:** Fast Text
- **DVD-funktioner:** Båndløbstaster, Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, Taltaster
- **VCR-funktioner:** Båndløbstaster (6), ShowView, VCR plus, Menubetjening
- **SAT/CBL-funktioner:** Taltaster, Menubetjening, Guide, info, Favourites (Foretrukne), Tekstfunktioner
- **Nem installation:** Automatisk søgning
- **Installationstrin:** 2
- **Copy-tastefunktion**
- **Sprog:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- **Taster:** 38
- Forprogrammeret til Philips
- **Godkendelse af regler:** CE-mærke
- Stænsikker

### Strøm

- **Batterilevetid:** 12 måneder
- **Batterier:** 2

### Infrarød teknologi

- **Rækkevidde:** 7 m
- **LED sendediøder:** 1
- **Universel IR-kodedatabase**
- **Fabrikater i database:** Over 300
- **Område for bærefrekvens:** 28 - 70 kHz
- **Sendevinkel:** 90 °
- **Infrarøde koder for indlæring**
- **Frekvensområde for indlæring:** 30 kHz - 60 kHz

### Tilbehør

- **Batteri:** Ja, CR2032 knap-batteri 3 V litium

### Yderemballage

- **Længde:** 306 mm
- **Bredde:** 70 mm
- **Højde:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Mængde:** 3

### Emballagedata

- **I2 NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Højde:** 26 mm
- **Længde:** 302 mm
- **Bredde:** 155 mm

## Interessante produkter

### 4-i-1 Home Entertainment-fjernbetjening

Slip for at have et bord fyldt med fjernbetjening, og skift til én enhed, der kan betjene TV, satellitmodtager (eller kabel-Set-Top Box), DVD-afspiller/optager og receiver (AMP) - uanset fabrikat og model.

### Indlæringsfunktioner

Indlæringsfunktionen henviser til den proces, hvorved en fjernbetjening opfanger og gemmer infrarøde signaler fra andre fjernbetjening til senere brug. Når der ikke ligger enhedskoder i den indbyggede database, kan de altid indlæres fra den originale fjernbetjening ved blot at pege på den.

### Ultratynd

En fjernbetjening med ultra fladt design er slankere end almindelige fjernbetjening. Dette muliggøres ved at erstatte de almindelige batterier med knapbatterier, der fylder mindre.

### Særlige menutaster

Med særlige taster kan du let navigere i menuer på udstyret med en enkelt finger uden at skulle trykke på shift eller funktionstaster

### Enhedsindikator

LED'er viser, hvilken enhed der er aktiv i øjeblikket.

### Indikator for lavt batteriniveau

Få i god tid at vide, at batterierne skal genoplades eller udskiftes.

### Automatisk mærkesøgning

For at få din nye fjernbetjening til at virke skal du blot lade din fjernbetjening søge automatisk efter den mest egnede kode til dit udstyr.



Udgivelsesdato  
2008-10-14

Version: 2.0.8

I2 NC: 9082 100 06464  
EAN: 87 10895 93578 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)