



Philips
Bärbar DVD-spelare

18 cm/7-tums LCD
5 timmars uppspelningstid

PD7040



Längre filmupplevelser i farten

med USB för uppspelning av digitala media

Njut av dina filmer när som helst, var som helst! Den bärbara DVD-spelaren PD7040 har en 7 tums/18 cm vridbar TFT LCD-skärm som maximerar din filmupplevelse. Skäm bort dig på resan med upp till 5 timmars DVD-/DivX[®]-/MPEG-filmer, MP3-CD-/CD-musik och JPEG-foton.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
- MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning
- Visa JPEG-bilder från en bildskiva

Berika din AV-underhållningsupplevelse

- 7-tums LCD-vridskärm ger förbättrade tittvinklar
- Njut av filmer i 16:9 widescreen-format
- Inbyggda stereohögtalare

Det lilla extra för din bekvämlighet

- Upp till 5 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
- USB Direct för musikuppspelning och fotovisning
- Bilmonteringsfodral för användning i bilen medföljer
- Fullständig återupptagning efter strömbavbrott
- Strömadapter, biladapter och AV-kabel medföljer

PHILIPS

Funktioner

MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning



MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där stora digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. På en enda CD kan du lagra upp till 10 timmar musik.

5 timmars inbyggt batteri*

Den här spelaren från Philips levereras med ett kompakt, inbyggt och återuppladdningsbart batteri för långvarig uppspelning. Upp till 5 timmar av film-, foto- och musikuppspelning kan uppnås av en uppladdning. Anslut bara nätkabeln för att ladda upp spelaren – det kan inte bli enklare.

Bilmonteringsfodral

Montera enkelt den bärbara DVD-spelaren på bilens nackstöd. Du kan titta på DVD-filmer på resan.

18 cm (7") LCD-vridskärm

7-tums LCD-vridskärm ger förbättrade tittvinklar

USB Direct



Anslut bara din USB-enhet till systemet och dela din lagrade digitala musik och foton med familj och vänner.

DivX Certified

Med funktioner för DivX® kan du spela upp DivX-kodade videor och filmer från Internet, inklusive köpfilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor eller USB-lagringenheter och övriga minneskort för uppspelning på din DivX Certified® Philips-enhet.

Återupptagning

DVD-videospelaren kommer ihåg när du slutade titta senast om du stänger av den direkt eller om strömförsörjningen bryts. Om du inte byter skiva återupptar spelaren filmen där du slutade senast när du matar in skivan igen. Det gör livet enklare!

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 7 tum / 18 cm
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Displayskärmtyper: LCD TFT

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 5 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (linjeutgång), > 76 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/-CD-RW, DVD+R/-RW, CD
- Skivuppspelningssläggen: Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Zoom, Återuppta spelning från stopp
- System för videouppspelning: PAL, NTSC
- Komprimeringsformat: Divx, MPEG4

Ljuduppspelning

- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Uppspelningsmedia: CD, CD-RW, MP3-CD-skiva, CD-R
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 9 V, 0,8 A

- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 1
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
- USB

Bekvämlighet

- Indikatorering vid batteriladdning
- Stöttålig

Tillbehör

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- kablar: 1 x AV-adapter
- Fjärrkontroll: AY5521 tunn fjärrkontroll
- Bruksanvisning: Flera språk
- Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
- Fodral: Bilsätesmonteringsfodral

Effekt

- Batterityp: Inbyggt batteri
- Batteriets livslängd: Upp till 5 timmar*

Mått

- Huvudförpackningens mått: 225 x 270 x 245 mm
- Antal i förpackning: 3
- Vikt på huvudkartong: 4,9 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 235 x 255 x 70 mm
- Produktens mått (B x H x D): 195 x 39 x 153 mm
- Produktvikt: 0,77 kg
- Förpackningstyp: D-box



Publiceringsdatum
2017-04-07

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 59225
EAN: 87 12581 52053 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden. Användaren kan optimera batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.