

Philips
Chargeur mural

Ports de chargement USB A et
USB C

Alimentation de périphérique
QC 4+
Alimentation programmable (PPS)

DLP2682CW



Chargeur mural avec 2 ports USB-C et USB-A

65 W avec QC 4+ et PD 3.0

Rechargez votre ordinateur portable et vos appareils les plus récents avec le port USB-C qui prend en charge les modules de charge PD 3.0 et QC 4+ pour minimiser le temps de charge. Le port USB-A sert à charger d'autres appareils en même temps. Disponible avec fiches amovibles pour l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Australie.

Capacité de charge supérieure

- Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
- 50% charge en 30 minutes
- Chargeur mural avec technologie GaN
- Chargement avec câble USB C bénéficiant de l'alimentation programmable (PPS)

Performances optimales

- Port USB-C avec prise en charge du protocole Power Delivery

PHILIPS

Chargeur mural

Ports de chargement USB A et USB C Alimentation de périphérique, QC 4+, Alimentation programmable (PPS)

Spécifications

Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Boîte
- Nombre de produits inclus: 1
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 7,8 x 12,8 x 5,1 cm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 3,1 x 5 x 2 pouce(s)
- Poids brut: 0,215 kg
- Poids net: 0,185 kg
- Poids à vide: 0,03 kg
- Poids brut: 0,474 lb
- Poids net: 0,408 lb
- Poids à vide: 0,066 lb
- NEA: 48 95229 13265 8

Carton externe

- Nombre d'emballages consommateur: 36
- Carton externe (l x l x H): 34,3 x 25,3 x 35,5 cm
- Carton externe (l x l x H): 13,5 x 10,0 x 14,0 pouce(s)
- Poids brut: 8,99 kg
- Poids net: 6,660 kg
- Poids à vide: 2,330 kg



- Poids brut: 19,819 lb
- Poids net: 14,683 lb
- Poids à vide: 5,136 lb
- GTIN: 1 48 95229 13265 5

Alimentation

- Type d'adaptateur: Amovible avec fiches pour l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Australie.
- Résultat: 65 W (max.)
- Alimentation: 100-240 V, 1,5 A, 50/60 Hz

Carton interne

- Nombre d'emballages consommateur: 6
- Carton interne (l x l x H): 24,7 x 16,3 x 11,1 cm
- Carton interne (l x l x H): 9,7 x 6,4 x 4,4 pouce(s)
- Poids brut: 1,415 kg
- Poids net: 1,110 kg
- Poids à vide: 0,305 kg
- Poids brut: 3,120 lb
- Poids net: 2,447 lb
- Poids à vide: 0,673 lb
- GTIN: 2 48 95229 13265 2

DLP2682CW/00

Caractéristiques

Port USB-C avec PD

La norme USB-C est la plus récente en matière de connecteur de chargement, qui est maintenant adoptée par les appareils mobiles comme les téléphones cellulaires, les appareils photo et les tablettes. La technologie PD (Power Delivery) est la norme USB pour l'alimentation pour une plus grande puissance et un chargement rapide.

Protection intelligente

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Chargeur avec technologie GaN

Les chargeurs muraux qui utilisent la technologie GaN (nitrure de gallium) nécessitent moins de composants électriques, ce qui résulte en une meilleure performance thermique. Les chargeurs compacts peuvent fournir plus de puissance et des temps de chargement plus rapides. La puissance accrue est capable d'alimenter les ordinateurs portatifs modernes dotés d'une connexion USB-C.

50% charge en 30 min.

Chargement rapide – rechargez votre téléphone mobile à 50% en 30 minutes.

Alimentation programmable (PPS)

L'alimentation programmable (PPS) est une norme pour la technologie de chargement rapide des appareils USB-C. Cette technologie règle la tension et le courant en temps réel, selon l'état de charge de l'appareil, lui fournissant une puissance maximale. Une façon intelligente et sécuritaire de réduire le temps de chargement.



Date de publication
2023-03-22

Version: 1.3.2

12 NC: 8670 001 88376
EAN: 48 95229 13265 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com